Pioneer sound.vision.soul

ビデオー体型DVDレコーダー DVR-RT500





GOMPACT G-CODE®





SQPB ##Fi STEREO

DVD ビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域でとにリージョンNo.(地域番号)が設けられて います。海外で購入したDVDビデオディスクは、リージョン No. の違いにより再生できない場合が あります。本機のリージョン No. は「2」です。

再生できる DVD ビデオディスクのリージョン表示の例:







DVDプレーヤーをお持ちのお客様へ

ファイナライズしてから再生してください



※本機でビデオモード記録したDVD-R/RWディスクをDVDプレーヤーで再生するときは、 ファイナライズ(録画終了処理)してください。

VHS

このビデオは**VHS**方式のビデオです。

VHSマークのついたビデオカセットテープ以外に S-VHS 方式で記憶されたテープも再生できます。

インターネットによる登録のお願い

http://www3.pioneer.co.jp/

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録を お願いします。

この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的とした ウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させて いただき、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジン の購読など各種サービスをご利用いただけます。



もくじ

は	機能説明	5
じめに	安全上のご注意(絵表示について)	6
IC	ディスクについて ディスクの取り扱いについて	9
	ティスタの取り扱いについて 録画モード 著作権について	10
各部	各部のなまえ 前面	12
部のなま	₁	12
まえ・	リモコンについて	14
接続	リモコンリモコンに乾電池を入れる	
	アンテナとテレビの接続のしかた	16
	オーディオアンプ/AVアンプとの 接続のしかた	18
	接続する前に	18
	デジタルサラウンドデコーダー内蔵の	
	AVアンプとつなぐ 設定メニュー	<u></u> 18
設定	設定メニューの使いかた	
	言語の切り換え DVDメニュー言語	20
	音声言語 字幕言語	20
	視聴制限の設定のしかた	21
	視聴制限を選ぶ 視聴制限レベルをロックする	
	ロックした視聴制限レベルを解除する	21
	時計の合わせかた	22
	- 9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	22
	ディスク設定 初期化	23
	自動初期化 ファイナライズ	23
	ディスク保護	24
	その他システムの設定	24
	表示窓の明るさを設定する テレビ画面の表示を消す	
	映像の設定	25
	テレビ画面サイズを切り換えるスチルモード	25
	映像入力端子の切り換え 明るさの設定	25 26
	明るとの設定 映像の明るさを設定する	

	** •=•÷	
設	音声の設定	26
定	DRCの設定	26
	外部オーディオ入力	
	デジタル音声出力の設定 	26
	録画設定	27
	録画モードを選ぶ	
	オートチャプター	
	インデックスピクチャー	
	主/副 録画音声	
	 受信チャンネル、ガイドチャンネルの設定	- 20
	チャンネル (CH) 表示の設定	
	テャノネル(CF)表示の設定	
	- スプイトクョーの設定	32
デ	再生のしかた	33
1	再生を止めるには	33
Ż.	ディスクを取り出すには	
ィスク再生	タイトルを選んで再生する	34
生		
	ディスク情報を見る	35
	便利な再生	36
	ピクチャーサーチ	36
	静止画再生	
	スロー再生	
	チャプター/トラックの頭出し	
		37
	CMをとばして見る/見たいシーンを探す	
	CMをとばして見る(CMスキップ)	37
	CMをとばして見る(CMスキップ)	37
	CMをとばして見る (CMスキップ)	37 37
	CMをとばして見る(CMスキップ)	37 37
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す 繰り返し再生のしかた ワンタッチリピート 範囲を指定して繰り返し再生する	37 37 38 38
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す 繰り返し再生のしかた ワンタッチリピート 範囲を指定して繰り返し再生する (リピートA-B再生)	37 37 38 38
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す 繰り返し再生のしかた ワンタッチリピート 範囲を指定して繰り返し再生する	37 37 38 38
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す 繰り返し再生のしかた ワンタッチリピート 範囲を指定して繰り返し再生する (リピートA-B再生) タイトル/チャブターを指定して繰り返し再生する	37 37 38 38
	CMをとばして見る(CMスキップ)	37 38 38 38 38
	CMをとばして見る(CMスキップ)	37 38 38 38 38 38
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す	38 38 38 38 38
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す 繰り返し再生のしかた ワンタッチリピート	37 38 38 38 39 39 39
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す 繰り返し再生のしかた ワンタッチリピート 範囲を指定して繰り返し再生する (リピートA-B再生) タイトル/チャプターを指定して繰り返し再生する タイトル選択 ロVDメニュー アングル切り換え/映像を拡大する アングル切り換え	37 38 38 38 39 39 39
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す 繰り返し再生のしかた ワンタッチリピート	37 38 38 38 39 39 39
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す 繰り返し再生のしかた ワンタッチリピート 範囲を指定して繰り返し再生する (リピートA-B再生) タイトル/チャプターを指定して繰り返し再生する タイトル選択 ロVDメニュー アングル切り換え/映像を拡大する アングル切り換え	37 38 38 38 39 39 40 40
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す	37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41
	CMをとばして見る(CMスキップ) 見たいシーンを探す 繰り返し再生のしかた ワンタッチリピート 範囲を指定して繰り返し再生する (リピートA・B再生) タイトル/チャプターを指定して繰り返し再生する タイトル選択/DVDメニューの操作 タイトル選択 DVDメニュー アングル切り換え 映像を拡大する (ズーム再生) 音声を切り換える/字幕の表示を切り換える	37 38 38 38 39 39 39 40 40 40
	CMをとばして見る (CMスキップ) 見たいシーンを探す	37 38 38 38 39 39 40 40 40 41 41
	CMをとばして見る (CMスキップ) 見たいシーンを探す 操り返し再生のしかた ワンタッチリピート 範囲を指定して繰り返し再生する (リピートA・B両生) タイトル/チャプターを指定して繰り返し再生する タイトル選択 / DVDメニューの操作 タイトル選択 DVDメニュー アングル切り換え / 映像を拡大する アングル切り換え アングル切り換え 映像を拡大する (ズーム再生) 音声を切り換える 音声を切り換える 音声を切り換える 字幕の表示を切り換える で見がしている でありな であります であります でありがしている でありがしている でありがしている でありがしている でありがしている でありがしている でありがしている でありを でありがしている であります でありがしている でありがしている	37 38 38 38 39 39 40 40 40 41 41
	CMをとばして見る (CMスキップ)	37 38 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41
	CMをとばして見る (CMスキップ) 見たいシーンを探す	37 38 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41
	CMをとばして見る (CMスキップ)	37 38 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 41
	に対して見る (CMスキップ) 見たいシーンを探す	38 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 41 41
	CMをとばして見る (CMスキップ)	38 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 41 41 41

デ	MP3/WMA/JPEGを再生する	44
	ファイルメニューを操作する	44
ヹ	ファイルの種類を選んで表示する	
9	MP3/WMAファイルを再生する	
ィスク再生		
崔	JPEGファイルを再生する	46
		47
	プログレッシブ映像の再生	47
- "		40
ビデオテープ再生	ビデオテープの入れかた/取り出しかた	
デ	テープを入れる	48
才	テープ速度と最大録画時間	48
ァ	テープを取り出す	48
Ţ	オートイジェクト	
ノ	誤って消さないために	
思		
王	再び録画したいときは	48
	 ビデオテープを見る	49
	再生を止めるには	. –
	テープを高速で早送り/巻戻しするには	
	早送りまたは巻戻し中の確認	49
	 いろいろな再生のしかた	50
	早送り再生/巻戻し再生	
	静止画再生	
	スロー再生	50
	コマ送り再生	
	トラッキング調整… 画面のノイズを取り除く.	50
	繰り返し再生	50
	CMをとばして見る	
	ビデオ操作時の画面を表示する	
	ゼロリターン/インデックスサーチ(VISS)	
	ゼロリターン	51
	インデックスサーチ	51
録	ディスクへ録画する前にお読みください	
画	ディスクの種類	
	録画モード	52
	ディスクの残り時間	53
	録画できない画像	53
	テレビ番組を録画する	54
	録画を止めるとき	55
	録画中に不要な場面をカットするとき	55
	録画しながら別の番組を見るとき	
	自動巻戻し機能	
		56
		\sim
	録画中に録画時間を変更するとき	56
		56
	録画中に録画時間を変更するときワンタッチタイマー録画を途中で止める	56 56
	録画中に録画時間を変更するとき	56 56
	録画中に録画時間を変更するとき	56 56 57 59
	録画中に録画時間を変更するとき	56 56 57 59 59
	録画中に録画時間を変更するとき ワンタッチタイマー録画を途中で止める タイマー録画のしかた 予約内容の確認/変更 予約内容の取消し 予約時間帯が重なっているとき Gコード®で録画予約する	56 56 57 59 59 59
	録画中に録画時間を変更するとき	56 56 57 59 59 59

		-
デ	ディスクの編集	63
	タイトルメニュー	63
ス	オリジナルタイトル	63
2	プレイリスト	63
ィスク編集	編集可能な項目	63
未		
	プレイリストを編集する	64
	プレイリストを作成する	
	タイトル名を変更する	
	不要な場面を消去する	
	タイトルを結合する プレイリストを消去する	
	- フレイリストを消去する	69
	オリジナルタイトルを編集する	70
	チャプターマークを追加する	70
	チャプターを結合する	71
	オリジナルのタイトル名を変更する	72
	不要な場面を消去する	
	オリジナルタイトルを消去する	74
	 ディスク名を変更する	75
	ノイスプログ友史する	/ 5
	文字入力のしかた	76
	文字入力画面の種類	76
	文字の入力方法	
	ひらがな、記号の入力方法	
	漢字、カタカナ、半角の文字を入力する	
	英字、記号/数字を入力する方法	
	入力した文字を削除する	
	入力した文字をディスクに記録する	
	文字入力を止めたいときは	
	▲/▼/◀/▶ ボタンを使って文字を入力する場合	/ /
そ	テープをディスクにダビングする	78
の他		
他		
	ディスクをテープにダビングする	/9
	ディスクをテープにダビングする 他のビデオ機器からダビングする	
	他のビデオ機器からダビングする	80
	他のビデオ機器からダビングする 言語コード一覧表	80
	他のビデオ機器からダビングする	80
	他のビデオ機器からダビングする 言語コード一覧表 オートチャンネル設定一覧	80 81 82
	他のビデオ機器からダビングする 言語コード一覧表	80 81 82
	他のビデオ機器からダビングする 言語コード一覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集	80 81 82 86
	他のビデオ機器からダビングする 言語コード一覧表 オートチャンネル設定一覧	80 81 82 86
	他のビデオ機器からダビングする 言語コード一覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集	80 81 82 86 88
	他のビデオ機器からダビングする 言語コード一覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集 エラー/警告メッセージ一覧	80 81 82 86 88
	他のビデオ機器からダビングする 言語コードー覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集 エラー/警告メッセージ一覧 故障かな?と思ったら ビデオの点検	80 81 82 86 88 89
	他のビデオ機器からダビングする 言語コードー覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集 エラー/警告メッセージ一覧 故障かな?と思ったら	80 81 82 86 88
	他のビデオ機器からダビングする 言語コードー覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集 エラー/警告メッセージー覧 故障かな?と思ったら ビデオの点検	80 81 82 86 88 89 90
	他のビデオ機器からダビングする 言語コードー覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集 エラー/警告メッセージ一覧 故障かな?と思ったら ビデオの点検	80 81 82 86 88 89 90
	他のビデオ機器からダビングする 言語コードー覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集 エラー/警告メッセージー覧 故障かな?と思ったら ビデオの点検	80 81 82 86 88 89 90 91
	他のビデオ機器からダビングする 言語コードー覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集 エラー/警告メッセージ一覧 故障かな?と思ったら ビデオの点検 初期設定一覧 仕様 保証とアフターサービス	80 81 82 86 88 89 91 91 92
	他のビデオ機器からダビングする 言語コードー覧表 オートチャンネル設定一覧 用語集 エラー/警告メッセージー覧 故障かな?と思ったら ビデオの点検 初期設定一覧 仕様	79 80 81 82 86 88 89 91 92 93

付属品の確認







75Ω同軸ケーブル×1







単4形乾電池×2

取扱説明書(本書) 保証書

ディスクマークとビデオマークについて

本書では使用できるディスクとビデオを次のマークで表示 しています。

() () () () () () () () () ()	OVD: DVD-R	
OPP : VRモードのDVD-RW	: 音楽CDおよびCD-R/CD-RW	
でいる: ビデオモードのDVD-RW	™ : ビデオテープ	

機能説明

本機ではビデオテープを再生・録画できるほか、 DVDビデオディスクの再生、またはDVD-RW ディスク、DVD-R ディスクへの録画も可能で す。さらに、録画した番組の編集を楽しむこと もできます。

再生機能

■臨場感と迫力のあるムービーシアターサウンド

(DVD:VIDEO

ドルビーデジタル機器やDTS対応機器に接続すると、臨場感と迫力のあるサラウンドサウンドを楽しむことができます。

■見たいシーンをすぐに再生

OVERVEE OVERV OVERV OVERV

DVDはビデオテープのような巻き戻しが不要なため、見たいシーンを探してすぐに再生することができます。いろいろな検索機能で見たいシーンを探すことができます。

■タイトルメニュー

OVDEW OVDEW OVDER

タイトルメニューにはサムネイル画像が表示される ので、再生したいタイトルを素早く見つけることが できます。

ファイナライズ処理されたDVD-RWディスク(ビデオモードで録画)やDVD-Rディスクでは、サムネイル画像は表示されません。

■MP3/WMA/JPEG再生

@

MP3とWMAファイルの再生が可能です。また、 JPEGファイルをテレビ画面で再生して、スライド ショーで楽しむことができます。

■プログレッシブスキャン

CDVD-VIDEO CDVD-RIV CDVD-RIV CDVD-RIV

本機はプログレッシブスキャンシステムに対応しています。お使いのテレビにプログレッシブビデオ入力用のD端子(D2以上)が付いている場合、高画質で映像をご覧になれます。

録画機能

■タイマー録画

OVII OVIII OVIII IVII

日付、時間、チャンネルを選んでお好きな番組を録画することができます。本機では、1か月間で最大8つの番組をタイマー録画で記録することができます。

■ワンタッチタイマー録画

ONDERN CONDERN CONDER EVER

簡単な操作で設定した時間だけ録画できます。

■Gコード録画

予約画面で日時やチャンネルを設定するのが通常の タイマー予約録画。

Gコード予約なら新聞、雑誌などに載っている番組欄の数字(Gコードプログラム番号)を入力するだけの手間いらずです。

G-CODE®

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンス に基づいて生産しております。

編集機能

■オリジナルのタイトルを変えずに録画された映像を編集

オリジナルのタイトルを基にプレイリストを作成しますので、オリジナルのタイトルに影響を与えません。プレイリストを消去しても、オリジナルのタイトルは残ります。大切なタイトルが誤って消去されることがないように、プレイリストを作成し、編集することをお勧めします。

■チャプターマーク

オリジナルのタイトルにチャプターマークを追加、 また削除したりすることができます。見たいシーン を探すときに便利です。

■シーンの消去

作成したプレイリストまたはオリジナルタイトルから、不要なシーンを削除することができます。

■タイトルの結合

複数のオリジナルタイトルまたはプレイリストを結合し、プレイリストを別に作成することができます。

ダビング機能

■テープからディスク、ディスクからテープへダビング

ONDERW ONDER EVER

本機 1 台のみで、ビデオテープからディスクへ、またはディスクからビデオテープにダビングすることができます。

※コピーガード機能付きのビデオテープまたはディスクでは、ダビングは行えません。

てのたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございま す。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよ くお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説明書 | (本書)は、「保証書 | と一 緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容を よく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

図の中や近くに具体的な禁止 内容が描かれています



感電注意

△の記号は、注意(警告を含む)しなければ ならない内容であることを示しています。



電源プラグを コンセントから抜け

●の記号は、行動を強制したり指示する(必) ず実行する)内容を示しています。



分解禁止

◇の記号は、禁止(やってはいけないこと) を示しています。



●万一煙が出ている、変なにおいや音がするなど の異常状態のまま使用すると火災・感電の原因 となります。すぐに機器本体の電源スイッチを 切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて ください。煙が出なくなるのを確認して販売店 に修理をご依頼ください。お客様による修理は 危険ですから絶対おやめください。



- ●万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機 器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となりま
- ●万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、 機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置



● 電源プラグの刃および刃の付近にホコリや金属物 が付着している場合は、電源プラグを抜いてから 乾いた布で取り除いてください。そのまま使用す ると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本 機の下敷きにならないようにしてください。ま た、電源コードが引っ張られないようにしてくだ さい。コードが傷ついて、火災・感電の原因とな ります。コードの上を敷物などで覆うことによ り、それに気付かず、重い物を載せてしまうこと があります。



- り、またラックに入れる時はすき間をあけてくだ さい。また、次のような使い方で通風孔をふさが ないでください。内部に熱がこもり、火災の原因 となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



● 着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属し ている場合のご注意:付属の電源コードはこの機 器のみで使用することを目的とした専用部品で す。他の電気製品ではご使用になれません。他の 電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電 の原因となることがあります。また電源コードは 本製品に付属したもの以外は使用しないでくださ い。他の電源コードを使用した場合、この機器の 本来の性能が出ないことや、電流容量不足による 発熱により火災・感電の原因となることがありま

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注 意ください。火災・感電の原因となります。雨 天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意く 水ぬれ禁止 ださい。



■ 風呂場、シャワー室等では使用しないでくださ い。火災・感電の原因となります。

室での使用禁止



表示された電源電圧(交流100ボルト50/60 Hz) 以外の電圧で使用しないでください。火災・感電 の原因となります。



この機器を使用できるのは日本国内のみです。船 舶などの直流(DC)電源には接続しないでくださ い。火災の原因となります。

使用方法



水ぬれ禁止

● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬 品や水などの入った容器または小さな金属物を置 かないでください。こぼれたり、中に入った場 合、火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでくだ さい。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすい ものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないで ください。火災・感電の原因となります。特にお子 様のいるご家庭ではご注意ください。



● 本機のカバーを外したり、改造したりしないでく ださい。内部には電圧の高い部分があり、火災・ 感電の原因となります。内部の点検・整備・修理 は販売店にご依頼ください。



● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲 げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり しないでください。コードが破損して火災・感電 の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露 出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



● 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触 れないでください。感電の原因となります。



注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。

設置



● 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し 込んでください。差し込みが不完全ですと発熱し たり、ホコリが付着して火災の原因となることが あります。また、電源プラグの刃に触れると感電 することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあ るコンセントに接続しないでください。発熱して 火災の原因となることがあります。販売店や電気 工事店にコンセントの交換を依頼してください。



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場 所に置かないでください。落ちたり、倒れたりし てけがの原因となることがあります。



● 本機を調理台や加湿器の近くなど油煙、湿気ある いはホコリの多い場所に置かないでください。火 災・感電の原因となることがあります。



● テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を 接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく 読み、電源を切り、説明に従って接続してくださ い。また、接続は指定のコードを使用してくださ い。



◆ 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大 きなものを置かないでください。バランスがくず れて倒れたり、落下してけがの原因となることが あります。



● 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や 通風が妨げられて、火災や故障の原因となること があります。(取扱説明書でテレビの設置を認めて いる機器は除きます。)



● 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らな いでください。コードが傷つき火災・感電の原因 となることがあります。必ずプラグを持って抜い てください。



■電源コードを熱器具に近づけないでください。 コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因とな ることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プ ラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外 してから、行ってください。コードが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。



本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま 移動しないでください。倒れたり、落下してけが の原因となることがあります。重い場合は、持ち 運びは2人以上で行ってください。



● 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場 所など異常に温度が高くなる場所に放置しないで ください。火災の原因となることがあります。

使用方法



ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変 形、または接着剤などで補修したディスクは使用 しないでください。ディスクは機器内で高速回転 しますので、飛び散ってけがの原因となることが あります。



● レーザーを使用している機器では、レーザー光源 をのぞきこまないでください。レーザー光が目に 当たると視力障害を起こすことがあります。



● 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。ス ピーカーが発熱し、火災の原因となることがあり ます。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでくださ い。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こ われたりしてけがの原因になることがあります。



● お子様がカセットテープ、ディスク挿入口に、手 を入れないようにご注意ください。けがの原因に **手の挟みこみに**注意 なることがあります。



● 旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全の ため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ

● 指定以外の電池は使用しないでください。また、 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでくだ さい。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス (+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示通りに入 れてください。間違えると電池の破裂、液漏れに より、火災・けがや周囲を汚損する原因となるこ とがあります。



長時間使用しない時は、電池を取り出しておいて ください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲 を汚損する原因となることがあります。もし液が 漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き 取ってから新しい電池を入れてください。また万 一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い 流してください。



● 電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれ ないでください。電池の破裂、液漏れにより、火 災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご 相談ください。内部にホコリがたまったまま、長 い間掃除をしないと火災や故障の原因となること があります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行 うとより効果的です。なお掃除費用については販 売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセ ントから抜いて行ってください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだ り、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりす ると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露 したままでは本機は正常に動作しません。結露の状態にもよ りますが、本機の電源コードを抜いた状態でしばらく放置 し、完全に本機が乾燥するまで待ってから電源を入れてくだ さい。また夏でも、エアコンなどの風が本機に直接あたると 結露が起こることがあります。その場合は、本機の設置場所 を変えてください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール


地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部 で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006 年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受 信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される 予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナロ グ放送は2011年までに終了することが国の方針として決定 されています。

2000年・・2003年・・ 2006年・・・・2011年

2003年12月 地上デジタル放送 地上アナログ放送 2011年7月終了 2000年12月 BSデジタル放送 2011年までに終了 BSアナログ放送

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送 を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵 テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタ ル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、 接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異 なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画 や一度録画した番組のダビングができない場合があります。



ディスクについて

ディスクの取り扱いについて

ケースからのディスクの取り外しかた

ディスクの端と中央部を持つようにして、ディスクの再生 面には手を触れないでください。ケースから取り外すとき は、十分ご注意ください。

- ディスクに傷をつけないでください。
- ディスクの再生面を汚したり、ラベル面に紙やセロ テープを貼らないでください。
- ディスクを曲げたり、反らせたりしないでください。
- ディスクに熱を加えないでください。

ディスクのお手入れのしかた

ディスクについた指紋やホコリなどにより、音質や画質が低下したり途切れることがあります。柔らかい乾いた布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取ってください。中心部を円状に拭かないでください。

• シンナーやベンジン、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。

レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音とびしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合、「保証とアフターサービス」(93ページ)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

ディスクの保管のしかた

- ホコリ・傷・変形などを防ぐため、必ず専用のケース に入れて保管してください。
- 直射日光の当たる場所、暖房機のそばや湿気のある場所には置かないでください。

再生できるディスク

本機では、規格に適合した以下のディスクをご使用になれます。

規格外のディスクを使用する場合、当社では再生を保証致しません。規格外のディスクの再生が可能な場合でも、画質または音質は保証しません。

メディアの種類	ロゴマーク
DVDビデオディスク	VIDEO
DVD-RW Ver. 1.0、1.1 Ver. 1.1CPRM対応 Ver. 1.1/2xCPRM対応 Ver. 1.2/4xCPRM対応	RW RW M
DVD-R Ver. 2.0	DVD
Ver. 2.0/4x/8x	R
音楽CD	COMPACT DIGITAL AUDIO
CD-R/CD-RW	COMPACT COMPAC

コピーコントロールCDについて

本機は、音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外 ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

リージョン番号について

本機はDVDディスクに記録されたリージョン番号に対応するように、設計・製造されています。DVDビデオディスクに記載されたリージョン番号が本機のリージョン番号と一致しない場合、そのディスクを再生することはできません。

- 本機のリージョン番号は「2」です。
- 本機は、ラベルに「2」または「ALL」が記載された DVDビデオディスクが使用できます。





DVDビデオの操作

- ディスクによっては、いくつかの操作が製作者から禁止されている場合があります。またDVDビデオの操作方法または機能が、この取扱説明書の内容と異なる場合があります。
- ディスクまたは本機で禁止されている操作を行った場合、テレビ画面に「♥」マークが表示されます。ディスクで禁止されている操作の場合は、ディスク付属の説明書を参照してください。
- ディスク再生中にメニュー画面、または操作ガイドが表示された場合は、表示された指示に従ってください。

再生できないディスク

以下のディスクは再生することができません。

誤ってこれらのディスクを再生した場合、スピーカーから 大音量が出力され、スピーカー周辺の視聴者の聴覚に異常 をきたす場合がありますので、以下のディスクは再生しな いでください。

CDG、フォトCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、VCD、SVCD、SACD、PD、CDV、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD+R/RW、DVDオーディオなど

• パソコン等で作成されたディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。

以下のDVDビデオは再生されない場合があります。

- 地域番号が「2」または「ALL」以外のDVDビデオ
- PALまたはSECAM方式のDVDビデオ
- 使用禁止または業務用DVDビデオ

CD-R/CD-RWは、以下の理由により再生できない場合があります。

- ディスクと本機の互換性がない
- ディスクと録音したレコーダーの互換性がない
- ファイナライズ処理されていないディスク

以下のディスクは再生しないでください。再生した場合、 故障する場合があります。

- 紙、ラベル、ステッカーなどが貼られたディスク
- 粘着テープを剥がしたあとの粘着部分の残ったディスク
- 特殊な形状のディスク

上火は DVD フォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

ディスクについて (つづき)

録画できるディスク

本機で録画する場合、以下のディスクを使用してください。

種類	ロゴマーク
DVD-RW Ver. 1.0、1.1	DVD
Ver. 1.1CPRM対応	RW
Ver. 1.1/2xCPRM対応	DVD
Ver. 1.2/4xCPRM対応	R W TN
DVD-R Ver. 2.0	DVD.
Ver. 2.0/4x/8x	R

「録画用」または「for Video」と記載されているディスクをお使いください。

DVD-RW

- ディスクは約1,000回の消去および録画が可能です。
- Ver. 1.0のディスクに使用できるのは、VRモードのみです。
- Ver. 1.1/1.2のディスクでは、VRモードとビデオ モードの選択による録画が可能です。
- VRモードで録画する場合、繰り返して録画と消去ができます。不要なタイトルを消去することで、録画時間を増やすことができます。
- ビデオモードで録画する場合、ディスクが一杯になるまで録画できます。
- ビデオモードは初期化して、すべてのタイトルを消去 することにより再び録画可能になります。

DVD-R

- ビデオモードのみディスクに録画できます。
- ディスクが一杯になるまで、録画できます。
- ディスクをファイナライズすることで、他のDVDプレーヤーで再生することができますが、ファイナライズされたディスクに録画することはできません。
- ディスクはファイナライズするまで、録画することができますが、録画した番組を消去できません。

注意

- ・本機で録画したディスクを他の機器で再生、追加録 画、編集することができない場合があります。
- 本機では8 cm径のDVD-RおよびDVD-RWディス クへの録画は対応していません。
- 本機はCD-RまたはCD-RWへの録画は対応していません。

お知らせ

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金のお問い合わせ先

〒 107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル

社団法人 私的録画補償金管理協会 TELO3-3560-3107(代)

FAX03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむな どのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

録画モード

本機はVRモードとビデオモードの2種類のモードでディスクの初期化を行います。

新しいディスクを本機に挿入すると、自動初期化機能によりディスクの初期化が開始されます(23ページを参照)。

VRモード

- このモードはDVD-RWに使用できます。
- このモードでは、繰り返してディスクに録画・編集することができます。
- このモードで録画されたディスクは、他のDVD-RW対 応のプレーヤーで再生できます。
- Ver. 1.1/1.2のCPRMディスクを使用する場合、「1 回だけ録画可能」な番組を録画することができます (53ページを参照)。

ビデオモード

- このモードはDVD-RとDVD-RW (Ver. 1.1/1.2) に 使用できます。
- 録画後にディスクをファイナライズした場合、本機で 録画されたディスクを他のDVDプレーヤーで再生する ことができます。
- ファイナライズされていないディスクの録画・編集・ 再生は本機でのみ可能ですが、編集作業にはいくつか の制限があります。
- このモードでは、「1回だけ録画可能」な番組を録画できません(53ページを参照)。
- 二カ国語放送のテレビ番組を録画する場合、いずれかの言語のみの録画になるため、言語を選択してから録画してください。

各ディスクで使用できる録画モード


使用できる録画モードは、以下の表に示すメディアの種類 により異なります。

種類	録画モード	使用できる機能
DVD-RW	VRモード	再生、録画、編集(オリ
Ver. 1.0		ジナル/プレイリスト)
DVD-RW	VRモード	再生、録画、編集(オリ
Ver. 1.1		ジナル/プレイリスト)
Ver. 1.1	ビデオモード	再生と録画、編集(制限
CPRM対応		付き)
Ver. 1.1/2x		
CPRM対応		
Ver. 1.2/4x		
CPRM対応		
DVD-R	ビデオモード	再生と録画、編集(制限
Ver. 2.0		付き)
Ver. 2.0/4x		
/8x		

タイトル/チャプター/トラックについて

DVDビデオディスクには、タイトルという大きい区切りと チャプターという小さな区切りがあります。

音楽CDには、トラックという区切りがあります。それぞれの区切りには番号が割り当てられており、タイトル番号、チャプター番号、トラック番号といいます。



VRモードによる録画の場合

1回の録画は1タイトル(1チャプター)に設定されます。ただし、録画を一時的に停止する場合、または編集でシーンを消去する場合、チャプターは自動的に分割されます。チャプター間の時間は指定することができます(27ページを参照)。

ビデオモードによる録画の場合

1回の録画は1タイトルに設定されます。録画の際にチャプターが自動的に設定されます。チャプター間の時間は指定することができます(27ページを参照)。

注意

- タイトル、チャプター、トラックには番号が付けられますが、番号を記録しないディスクもあります。
- DVD-RWへのビデオモードによる録画は、DVDフォーラム2000で承認された新しい規格です。この規格への準拠は、DVDプレーヤーのメーカーごとに異なります。したがって、DVDプレーヤーまたはDVD-ROMドライブの一部のモデルでは、録画されたビデオが再生されません。

他のプレーヤーでのディスクの再生

本機で録画されたディスクをDVD-RWおよびDVD-Rの再生が可能な他のプレーヤーで再生するためにはファイナライズ処理が必要です。

ファイナライズについての詳細は、「ディスク設定」の 「ファイナライズ」(23ページ)を参照してください。

VRモードでの録画の場合

VRモードで録画されたディスクはファイナライズしたあとでも、ファイナライズを解除することで録画または編集が可能です(24ページの「ファイナライズの解除」を参照)。

他のプレーヤーでディスクを再生する場合、そのDVDプレーヤーがDVD-RWに対応し、以下のマークがあることを確認してください。



ビデオモードでの録画の場合

ビデオモードで録画されたディスクはファイナライズした あとは、録画することができません。ファイナライズする 前に必要な録画がすべて行われていることを確認してくだ さい。ファイナライズのあと、DVDプレーヤーで使用されるタイトルリストが自動的に作成されます。


注意


- ・ディスクの種類とディスクの空き容量に応じて、ファイナライズの時間には数分から最大1時間を要する場合があります。
- ビデオモードで録画されたDVD-RW Ver. 1.1/1.2 のディスクは、ファイナライズ後の録画、編集ができません。ディスクを初期化してすべての内容を消去した場合、再度そのディスクに録画することができます。
- ・ファイナライズ済みのディスクでも、DVDの状態、 あるいは再生に使用するプレーヤーの互換性により 再生されない場合があります。
- ・プレーヤーによっては、ディスクの記録状態、傷、 汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用の ディスクとプレーヤーの相性の問題により再生でき ない場合があります。

著作権について


- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって 保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの 許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されていま す。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- ・本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク(海賊版)の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクは再生することができません。
- "Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2003 All Rights Reserved

各部のなまえ










番号	表示	表示の意味
1	>	ビデオ再生中
		ビデオー時停止
		ビデオ録画中
	P	プログレッシブモード
	ㅁ	タイマー録画
	XP/SP/LP/EP	DVD録画モード(リモコンの録画モード/スピードボタンを押すたびに切り換わります)
	SP/EP	ビデオ録画モード(リモコンの録画モード/スピードボタンを押すたびに切り換わります)
2	/ CD	CDが入っているとき
	 CD-R	CD-Rが入っているとき
	CD-RW	CD-RWが入っているとき
	DVD	DVDビデオが入っているとき
	DVD-R	DVD-Rが入っているとき
	DVD-RW	DVD-RWが入っているとき
	VR	VRモードのDVD-RWが入っているとき(ビデオモードのときは表示されません)
	00	ビデオテープが入っているとき
3	10:00	時計表示(コロン「:」が点滅します)
	01н00м00ѕ	カウンター表示 時分(ビデオ/DVD)/分秒(CD)
	C 36CH	CATVチャンネル
	2CH	テレビチャンネル
	TRK 002	トラック表示(CD)
	PM	時計表示午後(点灯) 午前(消灯)
	L1/L2	L1:外部入力1(後面)、L2:外部入力2(前面)
	Err	エラー表示
4		DVD/CD再生中(点灯)、オートリジューム(点滅)
		DVD/CD一時停止
	•	DVD録画中

注意

リモコンについて

リモコン

| XX | 内の数字は参照ページです。



リモコンに乾電池を入れる

単4形乾電池を2本入れます。ショートを防ぐため、必ず電池のマイナス側を先に入れてください。

■ 電池ぶたを外す。

│ 電池ぶたを押しながら矢印 ・の方向にずらします。



2 乾電池を入れる。

付属の乾電池を、リモコン 内部に書かれてある ⊕/⊝ の表示どおりに入れる。



注意

極性(⊕/⊝)を間違えないように 入れてください。 ■ 電池ぶたを閉める。

電池ぶたを矢印の方向に押し戻します。



注意

操作しにくくなったら2本と も電池を交換してください。

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 電池はふつうの使い方で、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなる場合があります。操作しにくくなったら交換してください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理をしてください。
- 単4形マンガン乾電池を使用してください。

乾電池の取り扱いについて

● 乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂する 恐れがありますので次のことをお守りください。

<u></u> 警告

/!\ 注意


- 火中へ投入、加熱、分解しない
- ショートさせない
- 充電しない
- (⊕/⊝)の表示どおりに入れる
- 指定以外の電池を使わない
- 種類の違う電池、または新しい電池と古い 電池を混ぜて使わない
- 使い切った電池はすぐに取り出す
- しばらく使わないときは取り出しておく

万一液漏れしたら

- ●液をよくふき取る
- 液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水 で洗い流す

リモコンの正しい使いかた

◆ 本機前面のリモコン受光部の正面から約5メートル、 左30度、右30度の範囲でお使いください。



正しく動作させるために

次のような場合、リモコンが誤動作したり、働かないことがあります。

- 本体とリモコンの間に障害物があるとき
- リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たったとき

本機の電源プラグを、ご家庭の壁にある AC 100V(交流 100 ボルト)のコンセントに差し込みます。最後まで確実に差し込みます。


企警告

電源について

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

⚠ 注意


- 旅行などで長期間、本機をご使用にならない ときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ ントから抜いてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでく ださい。感電の原因となることがあります。




AC100V 50/60Hz

アンテナとテレビの接続のしかた

ご使用になるアンテナ線の種類により、接続の方法が 異なります。アンテナ線の種類により市販品の変換プ ラグを取り付け本機と接続します。アンテナをつなぐ ときは、必ず電源を切ってください。





■同軸ケーブルの芯線の出しかた

(3C-2V)

●カッターですじを入れて引き抜き ②アミを折り返します。 ③白のビニールにすじを入れて ④寸法をチェックしてください。

中のアミを切り落とさないように 軽くすじを入れます。

引き抜きます。





10 4 10 (mm)

(5C-2V)

●カッタ--ですじを入れて引き抜き ②アミを切ります。






3白のビニールにすじを入れて 4寸法をチェックしてください。



アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店に で相談ください。このとき、妨害電波の影響を避ける ため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置 するよう依頼してください。




オーディオアンプ/ AV アンプとの接続のしかた

接続する前に

- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- ●接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源を入れたままの接続は、耳を傷めたり、スピーカーを傷める恐れがあります。
- ●接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する恐れがあります。

オーディオアンプとつなぐ

お手持ちのオーディオシステムと接続すると迫力のある音が楽しめます。オーディオアンプの音声入力端子(LINE、AUX、DVD、CD など)と本機の音声出力端子を接続します。




-デジタルサラウンドデコーダー内蔵のAVアンプとつなぐ

お手持ちのデジタルサラウンドデコーダー内蔵の AV アンプと本機の DVD 専用デジタル音声出力端子(光または同軸)と接続するとドルビーデジタルサラウンドや DTS を楽しむことができます。

下記のデコーダー内蔵の AV アンプと接続できます。

- ドルビーデジタルデコーダー内蔵の AV アンプ
- DTS デコーダー内蔵の AV アンプ



光デジタルケーブルで接続する場合

光デジタルケーブルを使用して接続する場合は、DVD専用デジタル音声出力端子(光)のキャップを外し、形状を合わせて奥までしっかり差し込んでください。この端子を使わないときは、ホコリがつかないようキャップを取り付けてください。

ご注意

- DVD専用出力の音声端子は、DVDの音声のみが出力されます。ビデオの音声はVCR/DVD出力の音声端子から出力されます。
- DVD 専用デジタル出力端子(光または同軸)とドルビーデジタルまたは DTS デコーダーの無い AV アンプとは接続しないでください。 過度のノイズが出力されることがあります。 耳を傷めたり、スピーカーを傷める恐れがあります。
- DTS 音声は、DVD 専用デジタル出力端子(光または同軸)からのみ出力されます。DTS 音声を楽しむには、DTS デコーダー内蔵の AV アンプが必要です。
- DTS デコーダーによっては、本機の DTS 出力音声を正しくデコードできない場合があります。


設定メニュー

設定メニューには、言語、音声、画像に関するさま ざまな設定を操作できる複数のメニューが含まれて います。さらに、このメニューには購入直後に設定 の必要な時計、チャンネル、その他の項目が表示さ れます。

各メニューの詳細については、この章の対応する項を参照してください。

設定メニューの使いかた

設定メニューの基本的な操作手順を説明します。設定メニューを操作するリモコンのボタンのガイドが、テレビ 画面の下に表示されます。



DVDまたはビデオが停止中に、**設定**を 押す。

設定メニュー画面が表示されます。




▲ / ▼で設定したいメニューを選び、 **決定**を押す。

サブメニュー画面が表示されます。



▲ / ▼で設定したいサブメニューを選び、**決定**を押す。

サブメニューの設定画面が表示されます。



<u>3</u>

▲ / ▼で設定する項目を選び、**決定**を押す。

設定できるリスト画面が表示されます。



4

▲ / ▼で設定する項目を選び、**決定** を押す。

設定は終了しました。

●前の画面に戻るときは、**リターンボタン** を押してください。

●設定メニューを終了するときは、設定ボタンを押してください。

【ご注意


- 基本的な設定手順と異なる操作が必要になる項目については、各項目の設定手順で説明しています。
- 緑色で表示されている項目は、選べません。

言語の切り換え

設定メニューと DVD メニューの言語、DVD の音声言語と字幕言語を切り換えることができます。

準 備

- ●テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に 合わせてください。
- ●「システム設定」から「言語」を選ぶ。操作手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の手順 1~3をご覧ください。



DVDメニュー言語

複数のメニュー言語が記録されているディスクでは、 DVDメニューの言語を選ぶことができます。

「DVDメニュー言語」を選び、次の項目から言語を選びます。選んだ言語が優先して表示されます。

日本語:

日本語になります。ご購入時は、日本語に設定されています。

その他:

他のDVDメニュー言語を選びたいときに言語コードを入力し、**決定ボタン**を押します。(81 ページの言語コード一覧表を参照してください。)

● 入力を間違えたときは、取消しボタンを押してください。

音声言語

複数の音声言語が記録されているディスクでは、再生するときの音声言語を選ぶことができます。

選んだ音声言語は、電源を切ったり、ディスクを入れ換えても同じ音声言語が選ばれます。

「音声言語」を選び、次の項目から音声言語を選びます。

日本語:

日本語音声になります。ご購入時は、日本語に設定されています。

オリジナル:

そのディスクの初期設定の音声言語になります。

その他:

他の音声言語を選びたいときに言語コードを入力し、 **決定ボタン**を押します。(81 ページの言語コードー 覧表を参照してください。)

● 入力を間違えたときは、取消しボタンを押してください。

字幕言語

複数の字幕言語が記録されているディスクでは、再生す るときの字幕言語を選ぶことができます。

選んだ字幕言語は、電源を切ったり、ディスクを入れ換えても同じ字幕言語が選ばれます。

「字幕言語」を選び、次の項目から字幕言語を選びます。

日本語:

日本語字幕になります。ご購入時は、日本語に設定されています。

その他:

他の字幕言語を選びたいときに言語コードを入力し、 **決定ボタン**を押します。(81 ページの言語コードー 覧表を参照してください。)

● 入力を間違えたときは、**取消しボタン**を押してく ださい。

自動:

- 音声言語で選んだ言語と同じものを自動的に選びます。
- 音声言語と同じ言語の字幕がディスクに記録されていて、音声言語があった場合、再生中に字幕は表示されません。
- 音声言語と同じ言語の字幕がディスクに記録されていて、音声言語がない場合、再生中に字幕が表示されます。

オフ:

字幕を表示しません。

ご注意

ディスクに記録されていない言語を選んでも有効にはなりません。

視聴制限の設定のしかた

ディスクによっては、子供にはふさわしくないものがあります。そのようなディスクの再生を制限することができます。

準 備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に 合わせてください。
- ●「システム設定」から「視聴制限」を選ぶ。操作手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の手順1~3をご覧ください。



視聴制限を選ぶ

「視聴制限」を選び、レベルオフ、レベル 1 からレベル 8 の中から選択します。

本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくとこれらのディスクの視聴を制限することができます。

1~8の段階では、「1」が最も制限が厳しくなります。

視聴制限レベルをロックする

- 視聴制限レベルをロックしたい場合は、▼ボタンでパスワードを選ぶ。
- 2 数字ボタン(0~9)で4桁のパスワードを入力する。
 - ●入力を間違えたときは、**取消しボタン**を押してく ださい。
 - ●入力したパスワードを忘れないでください。
- 3 決定ボタンを押す。

ロックした視聴制限レベルを解除する

- **1** 上記手順1のパスワードを選び、数字ボタン(0~9) でパスワードを入力する。
- 2 決定ボタンを押す。

これで視聴制限レベルを変更できるようになります。 新しいパスワードを入力することもできます。


ご注意

- 視聴制限レベルは、設定終了後から有効になります。
- ●ディスクにより視聴制限ができない場合があります。
- ディスクによってはディスクジャケットに「18才未満は見ることができません」と書かれていても、視聴制限情報を記したコードが入っていない場合があります。これらのディスクは年令制限が働きません。
- ●パスワードを忘れないでください。パスワードを忘れた場合は視聴制限を解除できませんので、カスタマーサポートセンターに相談してください。

視聴制限を一時的に解除する

DVDディスクによっては視聴制限を一時的に解除できます。

- 1 DVD ディスクを再生する (33ページを参照)。
- 2 視聴制限を一時的に解除することのできるディスクでは、ディスクを読み込んだあと、メッセージ画面が表示されます。「はい」を選び、決定ボタンを押すと「視聴制限はレベル1に設定されています。レベルを変更しないと視聴できません。」と表示されます。



3 ▲/▼ボタンで「レベルを変更する」を選び、決定ボタンを押す。

パスワードを設定している場合

パスワード入力画面が表示されます。

●パスワードが分からない場合、または忘れてしまった場合は、「レベルを変更しない」を選びます。 設定画面が消えますので、リモコンまたは本体の トレイ開/閉ボタンでディスクを取り出します。

パスワードを設定していない場合

再生が始まります。

- 4 数字ボタン (0~9) でパスワードを入力し、決定ボタンを押す。
 - 入力を中断する場合はリターンボタンを押します。
 - ●正確にパスワードを入力すると、再生が始まります。

ご注意

- 視聴制限の一時的な解除は、ディスクを取り出すまで続きます。
- ディスクを取り出すと、ディスクを入れる前の視聴 制限設定に戻ります。


時計の合わせかた

時計を合わせておくと、現在の時刻を画面に表示できます。

リモコンを使って次の手順で現在時刻を合わせます。 時計は 12 時間制(AM/PM)で表示されます。

準備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●「システム設定」から「時計合わせ」を選ぶ。操作手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の手順1~3をご覧ください。



たとえば、2004年12月27日 (月曜日) 午前11時30分に合わせる場合

「時計 (年/月/日)」を選び、**決定**を押す。 (04/01/01 00:00AM)

- ●間違ったときはリターンボタンを押すと、 設定前の画面に戻ります。
- ●曜日は自動的に設定されます。

<u>__</u>

04/12/27 11:30AM

? 決定を押す。

これで、時計の設定は終了です。

ご注意

- 停電や電源プラグを抜いた状態が30分以上続いた場合は、内蔵時計がリセットされますので最初からもう一度時計合わせをやり直してください。
- 現在時刻を画面に表示しておきたいときは表示ボタンを押します。

自動時計合わせ機能

NHK教育テレビにチャンネルを合わせておくと、毎日正午に内蔵時計の±3分以内の誤差を自動的に補正する機能です。

「自動時計合わせ」

「自動時計合わせ」を選び、決定を押す。

2

▲/▼でNHK教育テレビ(例えば3CH) のチャンネルを入力する。

3

決定を押す。

ご注意


- チャンネル設定でNHK教育テレビを設定していない 場合は、NHK 教育テレビのチャンネルが選べませ ん。前もって設定しておいてください。
- 自動時計合わせ機能は、本機が電源「切」のときやタイマー録画待機中に働きます。(電源が入っているときは、働きません。)

ディスク設定

ディスクを初期化したり、保護、ファイナライズすることができます。

準 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●「システム設定」から「ディスク設定」を選ぶ。操作 手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の 手順1~3をご覧ください。



初期化

録画済みのDVD-RWディスクを初期化できます。 初期化を行なうとディスクの内容をすべて消去します。 消去した内容を復元することはできませんので、初期化 を行なう前に、ディスクの内容を確認してください。 ビデオモードでディスクを初期化するには、「ビデオ モードでの初期化」を選び、VRモードでディスクを初 期化するには、「VRモードでの初期化」を選びます。 次の画面が表示されます。



●「はい」を選び、**決定ボタン**を押すと初期化が始まります。

「いいえ」を選び、**決定ボタン**を押すとディスク設定画面に戻ります。

● 初期化中は次の画面が表示されます。



ご注意

- DVD-R ディスクは初期化できません。
- ディスクプロテクトが「オン」になっている場合は、 初期化できません。そのような場合は、ディスクプロ テクトを解除してから初期化してください(24ペー ジを参照)。

自動初期化

未使用のディスクを入れると、自動的に初期化されます。 DVD-RWディスク (Ver. 1.1/1.2) の場合は、自動初 期化のモードを選ぶことができます。

「自動初期化の初期値」で次のモードを選びます。

 VR モード:
 VR モードで初期化します。

 ビデオモード:
 ビデオモードで初期化します。

未使用のディスクを入れると、次のメッセージ画面が表示されます。



●「はい」を選び、**決定ボタン**を押すと初期化が始まります。

「いいえ」を選び、**決定ボタン**を押すとディスク設 定画面に戻ります。

●初期化中は次の画面が表示されます。



ご注意

傷のあるディスクや汚れのあるディスクを入れた場合、「ディスクを初期化しますか?」のメッセージ画面が表示されることがあります。このような場合は、「いいえ」を選んでください。

ファイナライズ

本機で録画された DVD ディスクを他の DVD プレーヤーで再生するにはファイナライズを行って互換性を確実にする必要があります。 DVD-RW ディスクで録画する場合は、ビデオモードで録画してください。

「ファイナライズ」を選ぶと、次のメッセージ画面が表示されます。



●「はい」を選び、決定ボタンを押すとファイナライ ズが始まります。

「いいえ」を選び、**決定ボタン**を押すとディスク設 定画面に戻ります。

> ファイナライズ中です。 しばらくお待ちください。

ディスク設定 (つづき) /その他システムの設定

ご注意

- ファイナライズ中は、カーソルが繰り返し移動します。ファイナライズが完了すると、「ファイナライズが完了しました」が表示されます。
- ファイナライズにかかる時間は、ディスクの種類またはディスクの空き容量によって、数分から約 1 時間かかる場合があります。
- ファイナライズしたDVD-RW (VRモード) は、ファイナライズを解除することで録画または編集が可能になります。DVD-RW (ビデオモード) またはDVD-Rではこの操作はできません。
- VR モードのディスクでも、DVD-RW に対応していない製品で録画された場合は、再生することはできません。
- ビデオモードでディスクをファイナライズした場合でも、DVDプレーヤーによっては、ディスクを再生できない場合があります。

ディスク保護

録画された内容の消去、編集、または再録画を防止する ために、ディスクを保護することができます。

保護ができるのは DVD-RW(VR モード)のみです。 「ディスクプロテクト」を選び、「オン」を選んでディス クを保護します。

ディスクの保護を解除する場合は、「オフ」を選びます。

ファイナライズの解除

ファイナライズ済みの DVD-RW (VR モード) のファイナライズは解除できます。

それ以外のディスクについては、ファイナライズを解除できません。ファイナライズが解除されたディスクで、 録画・編集を行うことができます。

「ファイナライズ解除」を選ぶと、次のメッセージ画面が表示されます。



● 「はい」を選び、**決定ボタン**を押すとファイナライ ズ解除が始まります。

「いいえ」を選び、**決定ボタン**を押すとディスク設 定画面に戻ります。

> ファイナライズ解除中です。 しばらくお待ちください。

ご注意


- ファイナライズ解除中は、カーソルが繰り返し移動 します。
- ファイナライズ解除の時間は、ディスクの種類またはディスクの空き容量によって数分から約 1 時間かかる場合があります。
- ファイナライズ解除ができないディスクの場合、「ファイナライズ解除」を選ぶことができません。

その他システムの設定

表示窓の明るさを設定したり、画面表示を消すことができます。

準 備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に 合わせてください。
- ●「システム設定」から「その他」を選ぶ。操作手順は、 19ページの「設定メニューの使いかた」の手順1~ 3をご覧ください。



表示窓の明るさを設定する

本機前面の表示窓の明るさを設定することができます。

「表示窓の明るさ」を選び、次の項目から設定を選びます。

自動: 本機の電源が入っている場合、表示窓を明るく表示します。電源が切れると暗く表示します。

ディマー:表示窓は常に暗く表示します。

オフ: 本機の電源が入っている場合、表示窓を暗く表示します。電源が切れると消灯します。

テレビ画面の表示を消す

テレビ画面の表示を消したり、出したりできます。

「画面表示」を選び、「オフ」または「オン」を選びます。

オン: テレビ画面に情報を表示します。

オフ: 設定メニューとエラー表示以外は表示しま

せん。

映像の設定

本機に接続したテレビの画面形状(縦・横の比率)に合わせて設定します。

また、映像入力端子(L1とL2)の種類を選びます。

準 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- 「AV設定」から「AV設定 1」を選ぶ。操作手順は、 19ページの「設定メニューの使いかた」の手順 1 ~ 3 をご覧ください。



テレビ画面サイズを切り換える

接続したテレビの画面形状に合わせて設定します。「接続するテレビ」を選び、次の項目から選びます。

4:3パンスキャン:

4:3テレビを本体に接続しているときに選びます。 自動的に右端と左端を切り離し、全画面にワイド画像を表示します。


4:3 レターボックス TV:

4:3テレビを本体に接続しているときに選びます。 テレビ画面全体に再生画像を表示します。

DVDディスクのワイド画像を再生中は、上下に黒い 帯が付いて横長に映像を表示します。

16:9:

ワイド画面テレビに接続した場合に選びます。ワイド画面の画像はフルサイズで表示されます。



ご注意

4:3パンスキャンが組み込まれていないDVDディスクは、4:3 レターボックスで表示されます。

スチルモード

DVDの再生を静止する場合に、テレビ画面に表示される画像の種類を設定できます。

「スチルモード」を選び、次の項目から画像の種類を選びます。

白動:

フィールドスチルまたはフレームスチルが自動的に 選択されます(通常の使用時)。

フレームスチル:

フレームスチルが設定されます。

フィールドスチルおよびフレームスチルに関する注意:

(480i インターレーススキャンモードの場合)

- フィールド*スチル(240本) テレビ画面に1つのフィールド(ビデオ情報の半分) のみが表示されるため、画像は粗いですが揺れがあ りません。
- フレーム*スチル (480本) テレビ画面に2つのフィールドが交互に表示されます。画像が揺れますが、最終的な画質はフィールドスチルよりも高品質になります。

フィールド*: フィールドはフレームの1/2のビデオ情報のことです。1 フレーム (画面) は2つのフィールドから構成されます。

フレーム*: フレームはテレビ画面の画像で占められる領域全体を指します。

、映像入力端子の切り換え

本機はS映像入力端子とビデオ映像入力端子があります。S映像入力端子またはビデオ映像入力端子を使う場合、どちらかを選ぶ必要があります。

「外部 1 入力」または「外部 2 入力」を選び、次の項目から選びます。

S映像:

映像信号の入力はS映像入力端子からのみになります。(DVD専用)

映像:

映像信号の入力は映像入力端子からのみになります。

明るさの設定/音声の設定

映像の明るさを変えることができます。

準備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●「AV設定」から「AV設定2」を選ぶ。操作手順は、 19ページの「設定メニューの使いかた」の手順1~ 3をご覧ください。



映像の明るさを設定する

映像の明るさのレベルを選ぶことができます。 「明るさ」を選び、次の項目から選びます。

MAX:映像が明るくなります。STD:標準の明るさになります。MIN:映像が暗くなります。

音声の設定

準 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- 「AV設定」から「音声」を選ぶ。操作手順は、19 ページの「設定メニューの使いかた」の手順 1 ~ 3 をご覧ください。



DRCの設定

DRC(ダイナミックレンジコントロール)はドルビー デジタルで記録されたディスクを再生している時に、接 続したテレビの音量を下げても音声のレベルを調整して 聞き易くする機能です。

「DRC」を選び、次の項目から DRC のレベルを選びます。

MAX:ステレオなどと接続しているとき

STD: ディスクに記録されている音量で再生すると

き

MIN: テレビと接続しているとき

DRC はダイナミックレンジコントロールの略です。

{ ご注意 }

- ドルビーデジタルで記録されたディスクを再生して いる時だけ働きます。
- テレビのスピーカーで音声を楽しむ場合は、「MIN」 を選ぶことをお勧めします。
- ディスクによっては、DRCのレベルに違いがあることがあります。

外部オーディオ入力

音声入力端子からの入力をステレオまたは左または右 チャンネルの音声から選ぶことができます。

「外部音声入力」を選び、次の項目から選びます。

ステレオ: ステレオ音声が入力されます

主音声 (左): 左チャンネルの音声 (主音声) が入力 されます

副音声(右): 右チャンネルの音声(副音声)が入力

されます

デジタル音声出力の設定

デジタル音声の音声出力の種類を選びます。 「デジタル音声出力」を選び、次の項目から選びます。

ビットストリーム:

デジタルサラウンドデコーダー内蔵の AV アンプと 本機のデジタル音声出力(光または同軸)と接続して いるとき

PCM:

ステレオアンプと接続しているとき

ご注意

ビットストリームに設定しているときは、音声の切り換えができません。

録画設定

準 備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に 合わせてください。
- 「録画設定」を選ぶ。操作手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の手順1~3をご覧ください。



録画先を選ぶ

タイマー録画を設定するときの、録画先の初期値をビデオにするか、ディスクにするかを選ぶことができます。「録画先の初期値」を選び、「DVD」または「ビデオ」を選びます。

録画モードを選ぶ

タイマー録画を設定するときは、録画モードの初期値を選ぶことができます。

「録画モードの初期値」を選びます。

上記でDVDを選んだ場合は、「XP」、「SP」、「LP」または「EP」から選びます。

ビデオを選んだ場合は、「SP」または「EP」から選びます。

●録画モードについては、DVD の場合は 52 ページ、 ビデオの場合は 48 ページを参照してください。

オートチャプター

ディスクに録画するときにチャプターマークを自動で付けることができます。

「オートチャプター」を選び、チャプターマークの間隔 を次の項目から選びます。

オフ: オートチャプターを使いません

5分: オートチャプターの間隔を5分にします 10分: オートチャプターの間隔を10分にします 15分: オートチャプターの間隔を15分にします 30分: オートチャプターの間隔を30分にします

インデックスピクチャー

DVD-RW (VR モード) のタイトルメニューで表示されるサムネイル映像を設定できます。

「インデックスピクチャー」を選び、次の項目から選びます。

〇秒:録画開始点の映像が表示されます。

1分:録画開始点から1分後の映像が表示されます。 3分:録画開始点から3分後の映像が表示されます。

ご注意

サムネイル映像は、ビデオテープでは表示されません。

主/副 録画音声

ディスクのビデオモードに音声多重放送を録画するとき の音声を選びます。

「主/副録画音声」を選び、次の項目から選びます。

主音声:主音声が録音されます。 **副音声**:副音声が録音されます。


受信チャンネル、ガイドチャンネルの設定

で使用になる地域の、エリア(地域)コードを合わせるだけで、その地域の受信チャンネル、ガイドチャンネルが自動的に設定できます。ガイドチャンネルの設定は、Gコードを利用した録画予約に必要です。(オートチャンネル設定)

「オートチャンネル設定一覧」(82~85ページ) ではご希望のチャンネルが受信できないときやお好みの順番で受信したいときは、1チャンネルずつマニュアルで設定してください。(マニュアルチャンネル設定)

- 1 下記のエリア(地域)コード一覧にある都市とその近郊にお住まいの方、29ページをご覧ください。 (オートチャンネル設定)
- 2 そのほかの地域にお住まいの方は、29~30ページをご覧ください。
- 3 エリアコードを使用しないで受信チャンネル、ガイドチャンネルを合わせたい方やCATVに加入されている方で、ガイドチャンネルを合わせたい方は、30~31ページをご覧ください。(マニュアルチャンネル設定)
- 4 CATVに加入されている方やCATVを受信されない方で、CATVチャンネルのスキップを設定したい方は 31~32ページをご覧ください。(CATVのチャンネル設定)

エリア(地域)コード一覧



- エリア(地域)コード一覧の中にお住まいの地域がない時は、もっとも近い地域を選んでみてください。
- お住まいの地域のエリアコードを選んでも受信できないときは、近県または近隣の地域を選び、再度オートチャンネル設定を行ってみてください。
- オートチャンネル設定(メニュー「自動設定」)はテレビの中継局には対応していません。中継局からの電波を 受信したい場合は、マニュアルチャンネル設定(メニュー「手動設定」)を行ってください。
- マンションなどの共聴システムなどからテレビを受信している場合、チャンネルの割り当てが変更されていることがあります。このような場合は、オートチャンネル設定(メニュー「自動設定」)では設定できません。マニュアルチャンネル設定(メニュー「手動設定」)で個別に設定してください。
- 自動的に設定される受信チャンネル、ガイドチャンネルは82~85ページの「オートチャンネル設定一覧」 をご覧ください。 新たに追加された放送局は、マニュアルで設定してください。
- エリアコードはその地域の目安です。お住まいの地域によっては受信できないチャンネルがあります。 このような場合はマニュアルでチャンネルを設定してください。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更される場合があります。 オートチャンネル設定では正しく受信できないチャンネルが発生しますので、マニュアル設定で該当放送 局の受信チャンネルを変更してください。

1 「エリア(地域)コード一覧」(28ページ)にある都市の 方と近郊にお住まいの方

オートチャンネル設定

エリアコードを合わせるだけで82~85ページの「オートチャンネル設定一覧」の受信チャンネル、ガイドチャンネルが自動的に設定されます。

準 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●「チャンネル設定」から「自動設定」を選ぶ。操作手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の手順1~3をご覧ください。



たとえば、京都のエリアコード26に合わせる場合

1 決定ボタンを押す。

エリアコード画面が表示されます。

2 数字 (0-9) ボタンで記憶するエリアコードを入力する。

例では、京都のエリアコード [2] [6] を押して26 を入力します。

- ●エリアコードは、28ページを参照してください。
- ●必要なチャンネルが設定されていない場合は、30ページをご覧ください。
- 3 決定ボタンを押す。

エリアコード画面に受信できるチャンネルが表示されます。



4 設定ボタンを押す。

通常画面に戻ります。

- ●数字 (D 12) ボタンを押して放送が受信されているか確認してください。
- *P(ポジション)とは リモコンの数字ボタンの1-12の番号です。
- *CH(受信チャンネル)とは 放送局が決めているチャンネル番号です。
- *ガイド(ガイドチャンネル)とは Gコードシステムでの予約録画に使用するチャンネルで す。放送局ごとに指定されています。Gコード予約で録 画するときはこのガイドチャンネルの設定が必要です。

ご注意

● UHFなどの専用アンテナが取り付けられていない場合は、「オートチャンネル設定一覧」(82 ~ 85 ページ)に載っている UHF 放送などのチャンネルは映りません。

2 そのほかの地域にお住まいの方

「エリア(地域)コード一覧」(28ページ)にない地域の方は、まず隣接地域のエリアコードに合わせます。次に違っている受信チャンネル、ガイドチャンネルを合わせ直します。

準 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●「チャンネル設定」から「自動設定」を選ぶ。操作手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の手順1~3をご覧ください。



たとえば鹿児島県鹿屋市の場合

隣接地域である鹿児島のエリアコード46を合わせると、表1 (30ページ) のように各ポジションに自動的に受信チャンネル、ガイドチャンネルが設定されます。その後鹿屋地区の受信チャンネル、ガイドチャンネルにテレビ画面で確認しながら変更します。

- たとえば、鹿児島のエリアコード46で自動設定後、ポジション7の受信チャンネル32を31に変える場合
- 1 決定を押す。

エリアコード画面が表示されます。

2 数字 (0-9) ボタンで記憶するエリアコードを入力する。

例では、鹿児島のエリアコード「4」「6」を押して46 を入力します。


- ●エリアコードは、28ページを参照してください。
- 3 決定ボタンを押す。

エリアコード画面に受信できるチャンネルが表示されます。



受信チャンネル、ガイドチャンネルの設定 (つづき)

4 リターンボタンを押す。



- 5 ▲/▼ボタンで「手動設定」を選び、決定を押す。 チャンネル設定画面が表示されます。
- **6** ▲/▼ボタンで変えたいP(ポジション)に合わせる 例では、「7」に合わせます。
 - 数字 (0 12) ボタンでも合わせられます。
- 7 決定ボタンを押す。

チャンネル(CH)の欄がオレンジ色に変わります。

8 ▲/▼ボタンで受信したい放送局のチャンネル番号を選び、決定ボタンを押す。

サーチを開始します。受信状態の良い放送局を受信すると自動的に止まります。止まったチャンネルが受信したいチャンネルと違う場合は、もう一度▲/▼ ボタンを押します。

例では、「31」を選びます。



- サーチを手動で止める場合は、▲/▼ボタンを押します。
- 9 ▲/▼ボタンでガイドチャンネルを選び、決定ボタン を押す。

例では、「32」のまま変更しません。

ガイドチャンネルを変更する場合

ガイドチャンネルは放送局ごとに指定されています。 目的の放送局のガイドチャンネルは82~85ページ の「オートチャンネル設定一覧」をご覧ください。 ● 設定したいガイドチャンネルの数値がすでに他の P (ポジション) で設定されている場合、同じ数値 を設定することはできません。重複している他の ガイドチャンネルを**取消しボタン**でスキップさせ てから設定してください。

Pの欄がオレンジ色に変わります。

- ●他のP(ポジション)の受信チャンネル、ガイド チャンネルを変える場合は、手順6~9を繰り返 し行ってください。
- 10 設定ボタンを押す。

通常画面に戻ります。

- ●数字(0-12)ボタンを押して放送が受信されているか確認してください。
- 3 エリアコードを使用しないで受信チャンネルを合わせたい方

マニュアルチャンネル設定

UHF放送などの受信チャンネル、ガイドチャンネルを追加、変更したい方、CATVにご加入の方はテレビ画面を見ながら受信チャンネル、ガイドチャンネルを1チャンネルずつ設定します。

たとえば、ポジション3に受信チャンネル37を追加設 定する場合

準備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●「チャンネル設定」から「手動設定」を選ぶ。操作手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の手順1~3をご覧ください。



1 決定ボタンを押す。 チャンネル設定画面が表示されます。

(表1)

■鹿児島のエリアコード 46 で設定されたチャンネル



2 ▲/▼ボタンで変えたいP(ポジション)に合わせます。

例では、「3」に合わせます。



- 数字 (0 12) ボタンでも合わせられます。
- **3 決定ボタンを**押す。 チャンネル (CH) の欄がオレンジ色に変わります。

4 ▲ / ▼ボタンで受信したい放送局のチャンネル番号 を選び、決定ボタンを押す。

サーチを開始します。受信状態の良い放送局を受信すると自動的に止まります。止まったチャンネルが受信したいチャンネルと違う場合は、もう一度▲/▼ ボタンを押します。

例では、「37」を選びます。



- ●サーチを手動で止める場合は、▲/▼ボタンを押します。
- **5** 受信チャンネルで受信した放送局のガイドチャンネルを入力し、**決定ボタン**を押す。

Pの欄がオレンジ色に変わります。

ガイドチャンネルを変更する場合

ガイドチャンネルは放送局ごとに指定されています。 目的の放送局のガイドチャンネルは82~85ページ の「オートチャンネル設定一覧」をご覧ください。

- ●他のP(ポジション)の受信チャンネル、ガイド チャンネルを変える場合は、手順2~5を繰り返 し行ってください。
- 6 設定ボタンを押す。

通常画面に戻ります。

●数字 (0 - 12) ボタンを押して追加した放送が受信されているか確認してください。

メモ

CATVの受信は、サービスを行っている地域でのみ可能で、CATV会社との加入契約が必要となります。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、お近くのCATV会社にお問い合わせください。

メモ

マンションなどの共同受信システムの場合、画面の内容とチャンネル表示が一致しない場合があります。管理人または、管理会社にどんな放送が受信できるかお問い合わせください。

4 CATV に加入されている方

CATV のチャンネル設定およびスキップ方法CATV (ケーブルテレビ) にご加入の方は必ず設定してください。

準 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●「チャンネル設定」から「CATV設定」を選ぶ。操作 手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の 手順1~3をご覧ください。



1 決定ボタンを押す。

CATV 設定画面が表示されます。



受信チャンネル、ガイドチャンネルの設定 (つづき)

2 ▼を押す。

チャンネル順に自動的にサーチを始め、放送のある チャンネルで止まります。

他に設定したいチャンネルがあるときは、**▼ボタン**を繰り返し押してすべてのチャンネルを設定します。

- ▲ボタンを押すと逆の順序でサーチを始めます。
- ◆ 放送のないチャンネルは自動的にスキップ(飛び越し)して、「---」が表示されます。
- CATVを受信されていない方はCATVチャンネルを自動的にスキップ(飛び越し)して、すべてのチャンネル表示を「---」に変えます。この設定により、▲/▼ボタンのボタン操作の際、CATVチャンネルはスキップします。
- ●受信したくない放送を受信した場合は、▲/▼ボタンを押して受信したくないチャンネルを選び、取消しボタンを押します。受信した放送はスキップされ、「--- 表示に変わります。

3 設定ボタンを押す。

通常画面に戻ります。


● CATV、数字 (0 - 9) ボタンを押して設定した チャンネルが受信されているか確認してください。

チャンネル(CH)表示

画面に表示させるチャンネル番号を、リモコンの数字(ダイレクトチャンネル)ボタンと同じ番号と放送局のチャンネル番号のどちらかを選択できます。

進 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- 「チャンネル設定」から「CH表示」を選ぶ。操作手順は、19ページの「設定メニューの使いかた」の手順1~3をご覧ください。



チャンネル(CH)表示の設定

「CH表示」を選んで、次の項目を選びます。

受信 CH : 放送局のチャンネル番号で表示しま

す。

リモコン CH : リモコンの数字ボタン 1-12 の番号

で表示します。

その他の設定

スライドショー

スライドショーを設定すると、設定した時間間隔で テレビ画面に表示されたJPEGファイルを自動的に 送ってみることができます。

準備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- 「その他」を選ぶ。操作手順は、19ページの「設定 メニューの使いかた」の手順1~3をご覧ください。



スライドショーの設定

スライドショーの時間間隔を選ぶことができます。 「スライドショー」を選んで、次の項目を選びます。

オフ: スライドショーを行いません。

5秒:5秒間隔で、送ります。 10秒:10秒間隔で、送ります。 15秒:15秒間隔で、送ります。

再生のしかた

OVERVIEW OVERV CO



ご注意

- もし、再生できないディスクを入れた場合、「このディスクは再生できません」、「リージョンコードが違います」、「視聴制限がかかっています」がそのディスクのタイプにより画面に表示されます。場合によっては、再度、ディスクをチェックします(9ページと21ページを参照してください)。
- ディスクによっては再生を始めるまで、1 分間程かかることがあります。
- 片面ディスクの読み取り面を上にし、**再生ボタン**または本体の**トレイ開/閉ボタン**を押した場合、「読み込み中」が表示されます。そして、「ディスクが入っていません」が画面上に続いて表示されます。正しく入れ直してください。
- DVD ディスクによってはディスク制作者 の意図により再生状態が決められており、 本機はディスク制作者が意図した内容に 従って再生を行うため、操作したとおりに 動作しないことがあります。DVDディスク 付属の取扱説明書を参照してください。
- 画面の右上に禁止マーク「**慢**」が表示される場合があります。ディスクで使用できない機能、または本機で禁止している機能の操作を行ったときに表示されます。これは故障ではありません。
- DTS エンコード対応の音楽用 CD を再生する場合、音声出力に大きなノイズが発生します。オーディオシステムに予測される損傷を防ぐために、本機の音声出力をアンプに接続する場合に、事前に適切な措置をとる必要があります。

準備

- ●テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
- ●本機の電源ボタンを押して電源を入れます。
- **DVD/ ビデオボタン**を押して DVD ファンクションにします。 (DVD ランプが点灯します。)

リモコンまたは本体の**トレイ開/閉**でディスクトレイを開ける。

1

ディスクをトレイに置く。 ディスクのラベル面を上にし、ガイドのくぼみに合わせて置いて下さい。



▲

2

再生、リモコンまたは本体のトレイ開/ 閉_{を押す。}

ディスクトレイが自動的に閉まり ます。

読み込み中

画面表示が 「▲」から「読み込み中」に変わり、再生が始まります。

- ●ディスクによっては自動で再生が始まらないものもあります。
- ●ディスクがメニュー機能を持っている場合、**トップメニューボタン**を押すと画面上にメニュー画面が表示されます。この場合は、▲/▼/▶/*◀決定ボタン*を使いメニューを操作します。

(ディスクの仕様によりメニュー画面が表示されないことがあります。)

3

※ディスクによっては、トラック名やタイトル名などが正しく表示されない場合があります。

再生を止めるには

リモコンの**停止ボタン**を押す。

▶マークが表示されます。

オートリジューム機能により、もう一度**再生ボタン**を押すと止めたところから再生が始まります。

停止ボタンを2度押したり、ディスクを取り出すと、この機能は解除されます。

ディスクを取り出すには

リモコンまたは本体の**トレイ開 / 閉ボタン**を押す。

ディスクトレイが開きます。

ディスクを取り出したあとは、リモコンまたは本体の**トレイ開/閉ボタン**でディスクトレイを閉めます。

●本機の電源を切るとディスクトレイも自動的に閉まります。

タイトルを選んで再生する

OVER OVER OVER

録画済みのディスクはタイトルメニューから、 タイトルを選んで再生することができます。



ご注意

- ビデオモードで録画されたディスクの場合、タイトルメニューに「録画日」、「録画時刻」、「チャンネル」、「録画モード」が表示されません。
- ビデオモードで録画したディスクをファイナライズすると、他のDVDプレーヤーでも再生することができるようになります。ファイナライズ後のタイトルメニューにはサムネイル画像と録画情報は表示されません。



準備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●録画済みのディスクを入れます。
- DVD/ ビデオボタンを押して DVD ファンクションにします。 (DVD ランプが点灯します。)

タイトルメニュー / トップメ

二 ユ を押してタイトルメニューを表示する。



●オリジナルタイトルやプレイリストがたくさんある 場合

DVDメニューボタンを押して画面右上に「VR ORG」または「VR PL」を表示させてから、タイトルメニューボタンを押します。「VR ORG」が表示されているときは、オリジナルタイトルの一番上、「VR PL」が表示されているときは、プレイリストの一番上のタイトルが選ばれて表示されます。

▲/▼ で再生したタイトルを選ぶ。



2

決定を押して再生を始める。


ご注音

- タイトルメニューを表示せずに再生ボタンを押した場合、最初のタイトルが再生されます。
- ●タイトルメニューはタイトルの再生の他に、さまざまなディスクおよびタイトルの編集にも使用できます(64ページを参照)。
- プレイリストを作成する場合、タイトルメニューにオリジナル のタイトルとプレイリストが表示されます(64ページを参照)。
- ディスクに収録されたタイトルが8を超える場合、次のページまたは前のページに移動できます。
 ★ボタンを押すと、次/前のページが表示されます。通常の操作に戻る場合は
 ボタンを押します。
- タイトルメニューが表示されている間は、ビデオファンクションに切り換えることができません。ビデオファンクションに切り換える場合は、**タイトルメニュー/トップメニューボタン**を押してタイトルメニューを消してから、**DVD/ビデオボタン**を押します。

ディスク情報を見る

OVERWED OVER OVER OVER


ディスクの情報は画面に表示して見ることが できます。




準 備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に合わせてく ださい。
- ●録画済みのディスクを入れる
- DVD/ ビデオボタンを押して DVD ファンクションにします。 (DVD ランプが点灯します。)

表示を押してディスク情報を表示する。



表示を押して次の情報を表示する。



2

※録画中の残り時間表示は実際の残り時間とは異なる場合があります。残り時間を表示したい場合、録画を中止してディスク情報を表示してください。

表示を押して情報を消す。

ご注意


- ●表示される情報は、ディスクの種類によって異なります。
- ディスクの種類または操作状況によって、 一部の情報が表示されない場合があります。

便利な再生

OVERW OVERW OVER OD

ご注意

ボタンを押してから動作するまでに少し時間がかかる場合があります。



ご注意

- 本機は無期限にテレビ画面上に設定メニューや静止画を表示できます。設定メニューや静止画を長時間表示したままにしておかないでください。テレビ画面に致命的ダメージを与える恐れがあります。特に投射型テレビはダメージを受けやすいテレビです。
- 早送りと巻戻しボタンは、MP3/WMA/ JPEGのディスクでは使用できません。
- コマ送りとスロー再生は音楽CDではできません。
- 逆方向のコマ送りとスロー再生はできません。

ピクチャーサーチ

再生中に早送りまたは巻戻しを押す。

2倍速再生になります。

さらにボタンを押すたびに、再生する速さが4段階に変わります。

ボタンを押すたびに **▶▶** から **▶▶▶▶** (**◄** から **◄◄◄**) まで順に切り換わります。

- 再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。
- ●音楽CDは2段階の速さに変わります。

静止画再生

再生中に一時停止を押す。

●再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります

11

コマ送り再生

静止画再生中に**一時停止**を押す。 押すたびに、画像をコマ送りします。

● 再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります

II▶

スロー再生

静止画再生中または通常再生中に**スロー**を押す。 1/2 倍速になります。

さらにボタンを押すたびに、スローモーションの速さが 1/4倍、1/8 倍の順に変わります。


- ●再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。
- 一時停止ボタンを押すと静止画再生に戻ります。

チャプター/トラックの頭出し

再生中に**スキップ(▶**)または**スキップ** (**▶**)を押して、見たい場所(または聞きたい曲)を探す。 押すたびに、チャプターまたはトラックが送られます。

CM をとばして見る / 見たいシーンを探す

OVERWED OVERW OVER OVER



ご注意

再生モード画面の表示中は、ビデオファンクションに切り換えることができません。ビデオファンクションに切り換える場合は、**再生モードボタン**を押して再生モード画面を消してから、**DVD/ビデオボタン**を押します。

「CMをとばして見る(CMスキップ)

この機能は再生中に CM をとばすときに使用してください。

再生中に **CM スキップ**を押す。 約30秒後の位置から再生を始めます。

{ご注意}

DVDビデオディスクでは、CMスキップが働かないことがあります。

見たいシーンを探す

ディスクに記録された時間、チャプターまたはタイトルを指定して探すことができます。

再生モードを押して再生モード画面を表示する。

1



◀/▶ で「タイムサーチ」、「チャプターサーチ」または「タイトルサーチ」選び、**決定**を押す。

タイムサーチ: 再生したい位置の時間を入力する。 **チャプターサーチ**: 再生したいチャプターの番号を選

131°0

タイトルサーチ: 再生したいタイトルの番号を選ぶ。



上記は、チャプターサーチを選んだ例です。

●「リピート」は、38ページ「タイトル/チャプターを 指定して繰り返し再生する」を参照してください。

タイムサーチを選んだ場合、数字(0-2)で再生したい時間を入力する。


チャプターサーチ、タイトルサーチを選んだ場合、

▲/▼ で番号を選ぶ。

決定を押して指定した位置から再生する。

繰り返し再生のしかた

OMPADED OND OND OD



ご注意

- ディスクによっては繰り返し再生ができない場合があります。
- リピート A-B 再生では、始点(A)と終点(B)の近くでは字幕が、表示されないことがあります。
- ディスクによってはリピートA-B再生ができない場合があります。
- ワンタッチリピート、リピートA-B 再生、タ イトル/チャプターの繰り返し再生は、MP3/ WMA/JPEG ファイルでは使用できません。
- 再生モード画面の表示中は、ビデオファンクションに切り換えることができません。 ビデオファンクションに切り換える場合は、リピートボタンを押して再生モード画面を消してから、DVD/ビデオボタンを押します。
- ワンタッチリピート、タイトル/チャプター の繰り返し再生は CD ではできません。

ワンタッチリピート

約10秒前のシーンに戻って再生を始めます。

再生中にワンタッチリピートボタンを押す。

約10秒前に戻って再生します。

ご注意

- ワンタッチリピートボタンを押したときに、タイトルの先頭からの再生時間が10秒未満の場合、タイトルの先頭に戻ってから再生されます。
- ディスクによっては、ワンタッチリピートは働きません。

範囲を指定して繰り返し再生する(リピートA-B再生)

再生中に繰り返し再生したい範囲 の始点 (A) で**リピート A-B**を押す。

..... A-

繰り返し再生したい範囲の終点

(B) で**リピートA-B**を 押す。

.... A–B

自動的に始点(A)に戻り、指定

した範囲(A-B)の繰り返し再生が始まります。

●通常の再生に戻すには、リピート A-B ボタンを押します。テレビ画面に「OFF」が表示されます。

タイトル/チャプターを指定して繰り返し再生する

リピートを押す。

再生モード画面が表示されます。

1



⋖/▶ で「リピート」選び、**決定**を押す。

2



▲/▼で「タイトル」または「チャプター」を選ぶ。

オフ: 通常の再生に戻ります。

チャプター: 同じチャプターを繰り返し再生します。タイトル: 同じタイトルを繰り返し再生します。


決定を押す。

チャプターまたはタイトルを繰り返し再生します。

●通常の再生に戻すときは、手順3で「オフ」を選びます。

タイトル選択/DVDメニューの操作

ONDADED CANDER CANDER CANDER



タイトル選択

ディスクによっては、2つ以上のタイトルが記録されています。 そのディスクにタイトルメニューが記録されている場合、好きな タイトルを選ぶことができます。

雨生中に**タイトルメニュー / トップメニュー**を押す。

タイトルメニューが表示されます。

●再び再生を始めるには、再度、タイトルメニュー/ トップメニューボタンを押します。

決定を押す。 選んだタイトルの再生が始まります。

DVDメニュー

ディスクによっては、DVDメニューを使ってディスク内容を選ぶことができます。

これらのディスクは、DVDメニューを使って字幕言語や音声言語を選ぶことができます。

再生中に DVD メニューを押す。

DVDメニューが表示されます。

●再び再生を始めるには、再度、DVDメニューボタンを押します。

▲/▼/◀/▶ で好きなタイトルを選ぶ。

決定を押す。


次のメニュー画面があるときは、完了するまで手順2 と手順3を繰り返します。

ご注意

- DVD ディスクによっては、タイトルメニューを選ぶことができない場合があります。
- DVD ディスクによっては、ディスク付属の取扱説明書内で"タイトルメニュー"が単に、"タイトル"または"メニュー"という名前で呼ばれる場合があります。

アングル切り換え / 映像を拡大する

OVERVIDEO OVERV OVERV OVER



アングル切り換え

複数のアングルが記録されているディスクでは、好きなアングルに切り換えて見ることができます。(DVD-ビデオのみ)

再生中にアングル切換

を押す。

現在のアングルが表示されます。

アングル1/3

1

●アングルが 1 つしかない場合は、アングル 1/1]と表示されます。

好きなアングルになるまで**アングル切換**を 繰り返し押す。

2

●DVD ディスクによっては、複数のアングルが記録 されていても、アングルを変更できない場合があり ます。

映像を拡大する(ズーム再生)


画面の一部を拡大できます。 拡大する位置も変更できます。

再生中にズームを押す。

中心部が拡大されます。

ズームボタンを繰り返し押すと、さらに大きく拡大で

きます。



1

映像を上下左右に移動できます。

2


●通常の再生に戻すには、画面表示が " × 1 " になるまで**ズームボタン**を繰り返し押します。

ご注意

- DVD ディスクによっては、複数のアング ルが記録されていても、アングルを変更で きない場合があります。
- ▼ズーム再生中は、一時停止、スロー再生、サーチまたはスキップをすることができます。

音声を切り換える / 字幕の表示を切り換える

DWANDED



ご注意

- ボタンを繰り返し押しても、希望する言語 が聞こえてこない場合、その言語はディス クに記録されていません。
- 音声または字幕の言語の変更は、ディスクトレイを開くと解除されます。ディスクの再生を再開すると、初期設定言語または使用可能な言語に切り換わります。
- ディスクによっては、複数の言語が記録されていても字幕を切り換えることができない場合があります。DVD再生中に、ディスクトレイを開閉したり、タイトルを変更した場合、字幕言語が切り換わることがあります。
- 場合により、字幕言語を変更しても、すぐ に切り換わらないことがあります。

音声を切り換える

複数の音声が記録されているディスクでは、好きな言語や聞きたい音声方式に切り換えることができます。

_{再生中に}音声 切換を押す。

現在の音声が表示されます。

1

音声 1/8 JPN Dolby Digital

好きな音声になるま で**音声切換**を

繰り返し押す。 表示は数秒後に消 えます。

2

音声 2/8 ENG Dolby Digital

字幕の表示を切り換える

ディスクに字幕が記録されていれば、再生画面に字幕を表示できます。 複数の言語で字幕が記録されているディスクでは、好きな字幕に切り換えることができます。

_{再生中に}字幕 切換を押す。

現在の字幕設定が表示されます。

1

字幕オフ

好きな字幕になるまで**字幕切換**を

繰り返し押す。

表示は数秒後に消えます。

字幕 1/32 ENG

●字幕を表示させないときは、「オフ」が表示される まで、繰り返し**字幕切換ボタン**を押す。


CD の便利な操作

(III)

トラック情報画面でいろいろな CD の操作ができます。

準 備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●音楽CDを入れる
- DVD/ ビデオボタンを押して DVD ファンクションにします。(DVD ランプが点灯します。)




ご注意

- トラック数が9を超える場合、ボタンを押してから▲/▼ボタンで次/前のページへ切り換えることができます。ボタンを押すと通常の表示にもどります。
- トラック情報画面の表示中は、ビデオファンクションに切り換えることができません。ビデオファンクションに切り換える場合は、タイトルメニュー/トップメニューボタンを押して再生モード画面を消してから、DVD/ビデオボタンを押します。


タイトルメニュー/トップメニューを押す。

トラック情報画面が表示されます。



▶ を押す。

メニューリストが表示されます。



選んだトラックを再生する

- 1 ▲/▼ボタンを押して再生したいトラックを選び、▶ ボタンを押す。
- 2 メニューリストから ▲/▼ボタンを押して「再生」を選び、決定ボタンを押す。選んだトラックの再生が始まります。


再生しないトラックを指定する

- 1 停止中に、▲/▼ボタンを押して再生しないトラックを選び、▶ ボタンを押す。
- 2 メニューリストから ▲/▼ボタンを押して「スキップ オン/オフ」を選び、決定ボタンを押す。 選んだトラックをとばして再生します。(「※」が表示されます。)
- 再生しないトラックの指定を解除する場合、▲/▼ボタンを押して、「※」表示のトラックを選び、▶ ボタンを押します。
 ▲/▼ボタンを押して「スキップ オン/オフ」を選び、決定を押すと解除されます。

ランダム再生

- 1 メニューリストから ▲/▼ボタンを押して「ランダム再生」を 選び、決定ボタンを押す。 トラックの順番がランダムに入れ換わります。
- 2 再生ボタンを押す。 入れ換わった順でトラックの再生が始まります。
- ランダム再生を解除する場合、メニューリストから「ランダム 再生」を選び、**決定ボタン**を押します。

@



ご注意

CD-R/CD-RW に記録された MP3、WMA ファイルでは、メニューリストに「ランダム 再生」、「タイムサーチ」は表示されません。

選んだトラックを繰り返し再生する

- **1** ▲/▼ ボタンを押して繰り返し再生したいトラックを選び、► ボタンを押す。
- 2 メニューリストから▲/▼ボタンを押して「トラックリピート」 を選び、決定ボタンを押す。
- **3 再生ボタン**を押す。 選んだトラックの繰り返し再生が始まります。
- ●繰り返し再生を解除する場合、メニューリストから「トラックリピート」を選び、決定ボタンを押します。

すべてのトラックを繰り返し再生する

- 1 メニューリストから▲/▼ボタンを押して「オールリピート」を 選び、決定ボタンを押す。
- 2 再生ボタンを押す。 すべてのトラックの繰り返し再生が始まります。
- ●繰り返し再生を解除する場合、メニューリストから「オールリピート」を選び、決定ボタンを押します。

プログラム再生する

トラックを好きな順番で再生できます。

- 1 メニューリストから▲/▼ボタンを押して「プログラム再生」を 選び、決定ボタンを押す。
- 2 ▲/▼ボタンを押して順番を変えたいトラックを選び、決定ボタンを押す。 トラック番号の右側に、「▶」が表示されます。
- 3 ▲/▼ボタンを押して移動先トラック番号を選び、決定を押す。 手順2で指定したトラックが、指定したトラック番号の位置に 動きます。
- **4** 手順2と3を繰り返して、順番を変えたいトラックを指定します。

手順2で指定したトラックが、指定したトラック番号の位置に動きます。

- 5 再生ボタンを押す。 入れ換えた順番で、再生が始まります。
- プログラム再生を解除する場合、メニューリストから「プログラムモードの終了」を選び、決定ボタンを押します。

指定した時間から再生する

- 1 再生中にメニューリストから ▲/▼ ボタンを押して「タイム サーチ」を選び、決定ボタンを押す。
- 2 ▲/▼ボタンまたは ◀/▶ ボタンを押して再生経過時間を選び、 決定ボタンを押す。

指定した再生経過時間から再生が始まります。

MP3/WMA/JPEG を再生する



MP3とWMAファイルの再生ができます。 JPEGファイルはスライドショーでテレビ 画面に表示して見ることができます。 記録された状態によっては再生できない場 合があります。

準 備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に合わせてく
- MP3、WMA または JPEG ファイルが記録されているディス クを入れます。
- DVD/ ビデオボタンを押して DVD ファンクションにします。 (DVD ランプが点灯します。)

ファイルメニューを操作する

タイトルメニュー / トップメニュー

ファイルメニュー画面が表示されます。



ディスクに記録された MP3/WMA/JPEG ファイルと フォルダーがファイルメニュー画面に表示されます。

●フォルダー内のファイルを表示する場合は、フォル ダーを選んで決定ボタンを押します。

は、ISO9660により標準化されたディス ● MP3/WMA/JPEG ファイルのディスク

MP3/WMA/JPEGファイル再生のご注意:

● MP3/WMA/JPEG ファイルのディスク

- のディレクトリ名とタイトル名は、ISO標 準化ファイル名と一致する必要がありま
- 本機は 1 ディレクトリあたり 200 ファイ ルの読み出しが可能です。1 ディレクトリ に200を超えるファイルが収められてい る場合、最大200ファイルが読み出され、 残りのファイルは省略されます。
- 本機は1ディスクあたり最大50ディレク トリの認識が可能です。
- MP3/WMAファイルのディスクを複製を目 的とした再生に使用することはできません。
- MP3/WMA/JPEG ファイルのディスク は再生に使用することはできますが、記録 用には使用できません。
- ディスクに音声トラックと MP3/WMA/ JPEGファイルの両方が収録されている場 合、音声トラックのみが再生されます。
- 本機は MP3/WMA/JPEG ファイルの読 み込みに、その構造によって1分以上かか る場合があります。
- 「Joliet記録仕様」で録音された音楽は再生 できます。長いファイル名は短くされます。
- 「HFS (Hierarchical File System) | で録 音された音楽ファイルは、再生できません。
- 使用したCD-R/RWライティングソフト、 およびタイトル名の付け方によっては、 ファイルメニュー画面にタイトル名が正し く表示されない場合があります。

ファイルの種類を選んで表示する

ファイルの種類を選んで、ファイルメニュー画面に表示すること ができます。


> ▶を押して、「ファイル選択」を選び決定を押す。 リストが表示されます。



音楽ファイル:MP3とWMAファイルのみを表示します。 画像ファイル:JPEGファイルのみを表示します。

全てのファイル: すべてのファイルとフォルダーを表示します。

種類を選び、決定を押す。 選んだ種類のファイルが表示されます。



MP3ファイルのディスク

- MP3ファイルには拡張子「.mp3」が必要です。
- 規格、サンプリング周波数およびビット レート: MPEG-1 Audio 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz 32 kbps ~ 320 kbps (固定ビットレー
- トまたは可変ビットレート) ● 高品質音声の推奨録音設定は、サンプリン グ周期44.1 kHz、固定ビットレート128 kbps です。

WMA ファイルのディスク

- WMA ファイルのディスクを作成するときは、コピーライト機能をオフにしてください。
 - DRM (Digital Rights Management) ファイルは再生できません。
- WMAファイルには拡張子 「.wma」 が必要 です.
- ●規格、サンプリング周波数およびビット レート: WMA Ver. 7 または8

32 kHz、48 kbps 44.1 kHz、48 kbps~192 kbs 48 kHz、128 kbps~192 kbs

● モノラル、48 kHz、48 kbpsで記録されたファイルは本機で再生できません。

MP3/WMAファイルを再生する

 \triangle/∇ を押してMP3またはWMAファイルを選ぶ。

トラック数が9を超える場合、ボタンを押してから▲/▼で次/前のページへ切り換えることができます。ボタンを押すと通常の表示にもどります。



1

決定を押す。

● ボタンを押してから「再生」を選んで、決定ボタンを押しても操作できます。

トラック情報画面が表示され選んだファイルの再生が始まります。

トラック情報画面の詳細は、42ページの「CDの便利な操作」を参照してください。



- ●ファイルメニュー画面に戻す場合は、リターンボタンを押します。
- ●MP3/WMA ファイルの再生を中止する場合は、**タ** イトルメニュー/トップメニューボタンを押します。

MP3/WMA/JPEG を再生する (つづき)





JPEGファイルを再生する

lack l

トラック数が9を超える場合、 ◀ ボタンを押してから▲/▼で次/前のページへ切り換えることができます。 ▶ ボタンを押すと通常の表示にもどります。



1

決定を押す。

● **ボタン**を押してから「再生」を選んで、**決定ボタン**を押しても操作できます。

ルートディレクトリ(一番上の階層)またはフォル ダー内のサムネイル画像が表示されます。

▲/▼/◀/▶ で、スライドショーで最初に表示する 画像を選びます。



2

決定を押して選んだ画像を表示する。

- ●スライドショーの間隔を設定している場合は、表示した画像から自動的にスライドショーが始まります(32ページを参照)。
- ●画像を拡大する場合は、ズームボタンを押します。
- ●アングル切替ボタンを押すたびに、90°づつ画像を回転できます。
- ●サムネイル表示に戻す場合は、リターンボタンを押します。
- ●スライドショーを中止する場合は、**タイトルメ** ニュー/トップメニューボタンを押します。



3


JPEG ファイルのディスク

● JPEG ファイルには拡張子「.jpe」、「.jpeg |、「.jpg | が必要です。

プログレッシブ再生

OVERVIEW OVER OVER

従来のインターレース方式に比べ、高密度で 鮮明な映像でご覧になれます。



メモ

インターレース(飛び越し走査)方式

● 奇数走査線と偶数走査線を交互に表示する 方法で、480i(i:インターレース)とい われています。

プログレッシブ(順次走査)方式

● 奇数走査線と偶数走査線を同時に表示する 方法で、480p(p:プログレッシブ)とい われています。

準 備

- D1/D2映像入力端子付きプログレッシブ対応テレビと本機を D1/D2 接続コードで接続します。(16、17ページ)
- DVD/ ビデオボタンを押して DVD ファンクションにします。

プログレッシブ映像の再生

Р

停止中に、プログレッシブを押す。

表示窓にプログレッシブ表示「P」が点灯します。 また、画面に「Pon」と表示されます。

O DVD

1

再生ボタンを押す。

プログレッシブ映像での再生が始まります。

●プログレッシブモードを解除するには 停止中に「プログレッシブ」ボタンを押してください。表示窓のプログレッシブ表示「□」が消灯します。

また、画面に「₽off」と表示されます。

【ご注意】

- ディスクによっては、画面が途切れたり、映像が二重にぶれて見えることがあります。このときには、プログレッシブモードを解除してください。
- DVD/ビデオ共用映像出力端子から映像を出力するとき、プログレッシブモードで再生すると、画面がまっ暗になります。このときには、プログレッシブモードを解除してください。
- 本機に完全に対応していないプログレッシブ対応テレビまたは 高品位テレビでは、DVDディスクを再生したとき不自然に表 示されます。このような場合、プログレッシブモードを解除し てください。
- ●次のような場合は、プログレッシブモードの切り換えができません。
 - ・ 本機がビデオファンクションのとき。
 - DVD ディスクが再生中のとき。 (停止してから操作してください。)

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

● 現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性が取れていないため、画像に乱れが生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は本機の出力をインターレースに切り換えてください。また、当社のプログレッシブ対応テレビと本機との互換性についてご質問のある場合はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

本機と互換が取れている当社のプログレッシブテレビ (2004年8月現在)

PDP-505HDL、PDP-435HDL、PDP-505HDS、PDP-435HDS、PDP-435SX、PDP-503HD、PDP-503PRO、PDP-433HD-U、PDP-433HD-S、PDP-A503HD、PDP-A433HD-U、PDP-A433HD-S、PDP-504HD、PDP-504HD-W、PDP-434HD、PDP-434HD-W、PDP-434HDV、PDP-434HDV、PDP-615PRO、PDL-30HD

ビデオテープの入れかた/取り出しかた

VCR

本機はVHSと

NOTIFIE

本機は

VHS


NOTIFIE

SQPB

- VHS または S-VHS マークの付いたビデオテープは 本機で録画することができますが、S-VHS方式での 録画はできません。
- ●本機は、S-VHS 簡易再生(SQPB: S-VHS QUASI PLAYBACK)機能により、S-VHS方式で録画されたビデオテープを再生できますが、S-VHS本来の解像度は得られません。
- HQ VHS は、VHS と互換性があります。

テープを入れる

テープの中心をテープが自動的に入るまで押します。



テープのラベル面を手前にし、誤消去防止用のツメを左に合わせて入れます。 反対にするとテープを入れることができません。



オートパワーオン

テープを本機に入れると、自動的にビデオファンクションで本機の電源が入ります。

オートプレイ

誤消去防止用ツメが折られたテープを入れると、自動的 に再生が始まります。


● テープが絡んだ場合は、お買い上げの販売店または 裏表紙の修理受付センターにお問い合わせください。

テープを取り出す

本機の電源を切ってもテープを取り出すことができます。

本機またはリモコンのテープ取出しを押す。





オートイジェクト

テープの終わりまで再生すると、自動的にテープを巻戻します。そして始めまで巻戻されるとテープを自動的に取り出します。

誤って消さないために

誤消去防止用ツメをドライバーなどで折ります。



再び録画したいときは

誤消去防止用ツメを折った穴の上にセロハンテープを二 重に貼ります。




テープ速度と最大録画時間

テープ速度	ビデオテープ				
プーク歴度	T-160	T-120	T-90	T-60	T-30
SP (標準)	2時間40分	2時間	1時間30分	1時間	30分
EP(3倍速)	8時間	6時間	4時間30分	3時間	1 時間30分

T-120以下のビデオテープを推奨します。

ビデオテープを見る

. VOR



ご注意

- ◆本機は、録画されたテープに合わせて自動的にSP、EPのテープ速度を判別します。
- テープとディスクは同時に再生できます。DVD/ビデオボタンを押すごとにテープ再生とディスク再生を切り換えることができます。

準備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- DVD/ビデオボタンを押してビデオファンクションにします。 (ビデオランプが点灯します。)

録画済みのテープを入れる。

誤消去防止用ツメの折られたテープを入れると自動的 に再生が始まります。

1

再生を押す。

再生が始まります。

「再生 ▶」が約4秒画面に表

示されます。

再生▶

2

再生を止めるには

リモコンまたは本体の**停止ボタン**を 1 回押します。

テープは本機に入ったままですので、 すぐに再生を始めることができます。

「停止■」が約4秒画面に表示されます。

停止■

テープを高速で早送り/巻戻しするには

リモコンまたは本体の停止ボタンを押します。

巻戻し

巻戻しボタンを押す。

早送り

早送りボタンを押す。

≪巻戻し

早送り▶▶

- ●早送り/巻戻しを停止するには、停止ボタンを押します。
- ●早送り/巻戻し中に、**再生ボタン**を押すと そこから通常の再生に戻ります。

早送りまたは巻戻し中の確認

早送り(巻戻し)中に**早送り(巻戻し)ボタン**を押し続けると、一時的に早送り再生(巻戻し再生)になり映像を確認することができます。 **早送り(巻戻し)ボタン**をはなすと、通常の早送り(巻戻し)に戻ります。

いろいろな再生のしかた

VGR

早送り再生/巻戻し再生

映像を見ながら早送りまたは巻戻しができます。

再生中に**早送り(巻戻し)ボタン**を押します。 もう一度**早送り (巻戻し) ボタン**を押すと速度が早くなります。

ボタンを押すたびに速度が切り換わります。

テープ速度	早送り、巻戻しの速度		
プーク速度	1 回押す	2回押す	
SP(標準)	ЗХ	5X	
EP(3倍速)	9X	15X	

● 通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。

静止画再生

再生中に**一時停止ボタン**を押します。

● 再生を再開するには、再生ボタンまたは一時停止ボタンを押します。

スロー再生

再生中にスローボタンを押します。

● 通常の再生に戻すには、再生ボタンまたはスローボタンを押します。

静止画再生時とスロー再生時のトラッキング調整

- 静止画再生中に画面がゆれる場合は、オ/▶ ボタンを押して調整してください。
- スロー再生中にノイズが出る場合は、▼/▶ ボタンを押してノイズが少なくなるように調整してください。

コマ送り再生

再生中に**一時停止ボタン**を押します。

スローボタンを押すごとに、1 コマずつ送られます。

● 通常の再生に戻すには、再生ボタンまたは一時停止 ボタンを押します。

トラッキング調整… 画面のノイズを取り除く

オートトラッキング調整

テープを入れて再生を始めると、オートトラッキング調整が働き、常に信号を分析しながら再生中の映像品質を 最適に調整します。

マニュアルトラッキング調整

オートトラッキング調整でノイズが少なくならない場合は、 **◀/▶ ボタン**で、ノイズが最も少なくなる位置に合わせます。「マニュアルトラッキング」が表示されます。ボタンを短押すると細かく、または押し続けると粗く調整できます。

●オートトラッキング調整に戻すには、オートトラッキングボタンを押します。「オートトラッキング」が 画面に表示されます。

ご注意

- 早送り(巻戻し)、静止画、スロー、コマ送り再生中、 音声は出力されません。
- 早送り(巻戻し)再生中、ノイズが出ることがありますが故障ではありません。
- 早送り(巻戻し)、静止画、スロー、コマ送り再生は、 ヘッドとテープを保護するため約5分で通常再生に 戻ります。
- ●逆方向のコマ送りとスロー再生はできません。

繰り返し再生

テープ全体を始めから終わりまで繰り返し再生します。

- **1** テープ再生中にワンタッチリピートボタンを押す。 「リピートオン」が約3秒表示されます。
 - **ワンタッチリピートボタン**を押すごとに「リピートオン」と「リピートオフ」が切り換わります。
- **2**「リピートオン」を選ぶと、テープを終わりまで再生 し、自動的にテープの始めまで巻戻してから再生を 始めます。

リピート再生を解除するには

ワンタッチリピートボタンを押して、「リピートオフ」 を選びます。

CMをとばして見る

再生中に CM スキップボタンを押す。

約30秒早送りしてから、再生を始めます。


6回まで押して、約180秒早送りすることもできます。

ビデオ操作時の画面を表示する

表示ボタンを押す。

時刻、曜日などの情報が表示されます。

テレビを見ているとき



テープ再生中



表示を消すには

表示ボタンを画面が消えるまで繰り返し押します。

ゼロリターン / インデックスサーチ (VISS)

VOR



ご注意

カウンターディスプレイの注意

- 00:00:00 の位置からテープを巻き戻しするとカウンターの左に「-」が表示されます。
- ●ビデオテープを入れたときは、自動的にカウンターが「00:00:00」になります(オートカウンターリセット)。
- ●録画されていない部分では、カウンターの 数字は変わりません。早送りまたは巻戻し 中、録画されていない部分ではカウンター が停止します。

VISS の注意

- テープの最初の部分に記録されている番組は、インデックスサーチできないことがあります。
- 隣り合うインデックス信号の間隔が短いと、インデックスサーチするときに信号を 検出できないことがあります。
- 古いテープなど品質が悪いテープはイン デックス信号を検出できないことがあります。
- ●インデックスサーチを始める位置がイン デックス信号と隣り合っていると、イン デックス信号を検出できないことがあります。
- ●録画一時停止から録画になったときは、インデックス信号は記録されません。

ゼロリターン

テープカウンターを使って、見たい場面で巻戻しや早送りを自動 的に止めることができます。

表示を押す。

画面に再生中または録画中 のテープカウンターが表示 されます。



後から見たい場面でカウンターリセット

を押す。

テープカウンター表示が 「00:00:00」になりま す。(例:録画開始など)



停止を押して再生を停止、または録画を終了して から**ゼロリターン**を押す。

ラープが早送りまたは巻戻され、テープカウンターが「00:00:00」位置で自動的に止まります。

時計表示とカウンター表示を切り換える 時計/カウンターボタンを押す。

●押すごとに表示窓の時計表示とカウンター表示が切り換わります。

インデックスサーチ

録音開始位置を探して頭出しする機能です。

インデックス信号の書き込み

録画を始めるたびに自動的にインデックス信号が書き込まれます。

頭出し再生

インデックス信号を使って、見たい場面を素早く探すことができます。今見ている場面から、早送り方向、または巻き戻し方向にあるインデックス信号を最大9か所まで飛び越して頭出しができます。

再生中または停止中にインデックス番号を選ぶ

早送り方向の番組を見たいときは**VISS+ボタン**を押します。 巻き戻し方向の番組を見たいときは**VISS-ボタン**を押します。 す。

押すたびにインデックス番号が最大9まで増えます。

VISSボタンを押すと早送りまたは巻戻しが始まり、選んだインデックス番号を見つけると、自動的に再生されます。

途中で止めるときは

リモコンまたは本体の停止ボタンを押します。

ディスクへ録画する前にお読みください

ディスクに録画する場合に必要な項目を説明します。録画を開始する前にお読みください。

ディスクの種類

ディスクへの録画には DVD-RW \geq DVD-Rのディスクが使用できます。

DVD-RW ディスク

- Ver. 1.1/1.2のディスクは、VR モードかビデオモードのいずれかで録画用に初期化できます。Ver. 1.0のディスクはVRモードでのみ録画用に初期化できます。
- 高品位の画像および音声は、約1,000回、繰り返し記録できます。
- VRモードで初期化したディスクでは、それぞれ最大99のオリジナルタイトルおよびプレイリストを作成できます。ビデオモードで初期化したディスクは、最大99のオリジナルタイトルを作成できます。

DVD-R ディスク

- ●ディスクはビデオモードでのみ録画できます。
- ディスクは 1 回限り録画できます。
- 最大 99 のタイトルを作成できます。

録画モードについての詳細は、10ページを参照してください。

ご注意

録画、編集、初期化、ファイナライズ、またはその他の機能の途中で停電が発生した場合、またはACコードのプラグが外れた場合、録画中の番組は損なわれます。あるいはディスクが再生できなくなることや、関係ないタイトルを作成することがあります。このような場合、当社は番組またはディスクの損失に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

ビデオモードによる録画の注意

- ●ビデオモードは、Ver. 1.0 DVD-RW ディスクでは選択できません。
- ●ディスクの使用可能な残領域は、録画の進行に従い減少します。追加内容は残り時間領域に録画されますが、録画済み領域に上書きすることはできません。
- ●ビデオモードで新しい DVD-RW を初期化する場合は、自動初期化機能をビデオモードに設定します(23ページを参照)。

ご注意

次の理由により、録画時間が変わる場合があります。

- テレビの受信状態が悪い場合など、画質が 劣る場合。
- 以前に編集したことのあるディスクに録画 する場合。
- ●静止画または音声のみの記録のあとにビデオを録画した場合。

録画モード

ディスクへの録画モードは4種類あります。録画時間と画質はモードにより異なります。

録画モード	録画時間	画質		
XP	約60分※	高品位映像を録画できます。		
SP	約120分	標準映像を録画できます。		
LP	約240分 画質は多少劣化しますが録画時間は長くなります。			
EP	約360分	録画時間が画質よりも優先されます。		

- ●上記の録画時間は、4.7GB ディスクを基準にしています。
- DVD への録画は VBR(可変ビットレート)で行われるため、 録画時間は録画内容により異なります。

録画時間を知りたい場合は、録画を停止し、ディスクの情報を確認してください(35ページを参照)。

※ 約60分は理論値(最大ビットレートで記録し続けた場合)です。本機は VBR で録画が行われるため、初期化後の残り時間表示は約80分となります。

但し、実際の録画時間は録画内容により異なります。

ご注意

- DVDディスクに録画する場合は、**録画ボタン**を押してから録画が実際に開始するまで 多少時間がかかります。
 - **録画ボタン**は、録画を開始する少し前に押してください。
- ●録画中に停止ボタンを押しても、録画はすぐに停止しません。録画は VR モードで最長 10 秒、ビデオモードで最長 30 秒継続します。
- デジタルビデオ圧縮技術に特有の特性により、素早い動きのあるシーンは大きなブロック状のモザイクが現れる場合があります。

ディスクの残り時間

VRモード

- ●ディスクに空き容量がある間は録画が可能です(ファイナライズ済みのディスクは、ファイナライズを解除することで録画できます。24ページの「ファイナライズの解除」を参照してください)。
- 不要なタイトルを消去すると、ディスクの空き容量が増加します(ファイナライズ済みのディスクからタイトルを消去する場合は、まずファイナライズを解除します。24ページの「ファイナライズの解除」を参照してください)。

ビデオモード

- ●ディスクをファイナライズするまで、ディスクに空き容量がある間は録画が可能です(ディスクをファイナライズすると、録画および消去を追加して行うことはできません)。
- ●残り時間を増やすことはできません。また録画されたタイトルに上書きすることはできません。
- タイトルを消去することはできません。また録画されたタイトルに 上書きすることはできません。
- DVD-RW ディスクのビデオモードは初期化することにより、 再び録画可能になります。

録画できない画像

一部のDVDビデオおよび放送には、著作権保護のためのコピーコントロール信号が含まれているものがあります。

「録画禁止」

- ●録画禁止信号を含む映像を録画することはできません。
- ●録画中に映像の途中で録画禁止信号が現れた場合、録画はその 時点で一時停止します。録画禁止信号が終了すると、録画が再 開されます。
- ●本機はコピーガード回路を内蔵しています。著作権保護を目的 としたコピーコントロール信号を含むソフトウェアまたは放送 番組は録画できません。


「1回だけ録画可能」

1回のみ録画可能の信号を含む番組(映像)は、CPRMに対応する DVD-RW ディスクを使用して、VRモードでのみ録画できます。「コピーワンス」とも言います。

レビ番組を録画する

VCR (DVD:R

テレビを見ながら、今見ている番組を録画 することができます。



ご注意

● DVD ディスクに録画する場合は、録画ボ **タン**を押してから録画が実際に開始するま で多少時間がかかります。

録画ボタンは、録画を開始する少し前に押 してください。

ビデオテープでは、 録画ボタンを押すとほ ぼ同時に録画を開始します。

● カセットのツメが折れているテープが入っ ているときは、 録画ボタンを押すとカセッ トが出てきます。

準 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●録画可能なディスクまたはビデオテープを入れます。
- DVD/ ビデオボタンを押して適切なファンクションを選びま す。

録画モード/ス ピード_{を押して、録画}

モードを選ぶ。 録画モードが表示されます。 録画モード / スピードボタ ンを押すたびに録画モード

が変わります。 ビデオ録画モード:SP/EP DVD 録画モード: XP/SP/LP/EP

SP はビデオテープの標準録画モードです。EP は SP の約3倍で長時間録画にお勧めします。 DVD 録画モードの詳細は、52ページを参照してく

ダイレクトチャンネル(O - 12) またはチャンネル+ / ーで録画

するチャンネルを選ぶ。

●CATV チャンネルを選ぶには CATV ボタンを押し てから**ダイレクトチャンネルボタン**を押します。

録画を押す。

ださい。

録画が開始されると、「● | が約4秒画面に表示されま す。

ビデオファンクション ●録画 DVDファンクション

ビデオファンクション

DVDファンクション


00:00:00 SP











録画を止めるとき

リモコンまたは本体の**停止ボタン**を押 します。

画面に「■」が約4秒表示されます。

ビデオファンクション

停止■

DVDファンクション

ご注意

DVDに録画しているときは、**停止ボタン**を押しても、録画はすぐに停止しません。録画は VR モードで最長 10 秒、ビデオモードで最長 30 秒継続します。

録画中に不要な場面をカットするとき、

ー時停止ボタンを押します。 画面に「●Ⅱ」が表示されます。 録画したい場面になったら一時停止ボ タンをもう一度押すと録画が再開され ます。 ビデオファンクション

●Ⅱ一時停止

DVDファンクション

_____ ご注意 **|**_____

- ビデオ録画で一時停止の状態が約5分間続くと、テープを保護 するために、自動的に止まります。
- ビデオ録画で一時停止したとき、チャンネルを変えることができます。(DVD録画の一時停止では、チャンネルを変えることができません。)

録画しながら別の番組を見るとき

テレビの**入力切換ボタン**で「テレビ」を選び、テレビのチャンネルボタンで見たい番組を選びます

自動巻戻し機能

テープの終わりまでくると自動的に巻戻しを行い、テープが出て きます。

(ワンタッチ録画、タイマー録画を除きます。)

ご注意

ディスクがいっぱいになると、録画を中止し「録画が中断されました」が画面に表示されます。


Pioneer

ンタッチタイマー録画のしかた

VCR OVD:W (DVD:R

録画ボタンを利用すると、録画が手軽にで きます。設定した時間だけ録画できます。 こんなときに便利です。

- ●テレビを見ているときに来客があった
- ●テレビを見ていて途中でおやすみになると



ご注意

ビデオテープのワンタッチ録画中にDVD ディスクを見たいときは、DVD/ビデオボタ ンを押して DVD ファンクションに切り換え ます。ディスクのワンタッチ録画中も同様に ビデオテープを見ることができます。

準 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●録画可能なディスクまたはビデオテープを入れます。
- DVD/ ビデオボタンを押して適切なファンクションを選びま す。

たとえば、2時間録画したい場合

録画モード/ス ピード_{を押して、録画}

モードを選ぶ。

録画モードの詳細は、48、 52ページを参照してくださ い。

ビデオファンクション

00:00:00 SP

12

DVDファンクション

ダイレクトチャ

ンネル(ロー 12) またはチャン ネル+/一で緑画す

るチャンネルを選ぶ。

●CATV チャンネルを選ぶには **CATV ボタン**を押し てから**ダイレクトチャンネルボタン**を押します。

緑画を繰り返し押して

「2:00」を表示する。

ビデオファンクション

12 ● ワンタッチ録画

録画ボタンを押すたび、録 画時間を最長6時間まで指 定できます。録画時間が約 4秒画面に表示されます。

DVDファンクション

●ワンタッチ録画 0:30

押す回数	録画時間	押す回数	録画時間
1 🗇	通常録画	7 🛭	3:00
20	-:	80	4:00
3	0:30	9	5:00
4 🛛	1:00	10回	6:00
5回	1:30	110	通常録画
60	5.00		

録画中に録画時間を変更するとき

録画ボタンを押して、希望する時間に合わせます。あらためて画 面に表示した時間だけ録画されます。

ワンタッチタイマー録画を途中で 止める

リモコンまたは本体の停止ボタンを押す または電源を切ります。

「停止■」が約4秒画面に表示されます。

ビデオファンクション

停止■

DVDファンクション

タイマー録画のしかた








VOR

見たい番組が外出などで見られないときに、 タイマー録画を使って留守中でも録画でき ます。毎日録画や毎週録画を含めて、1 か 月以内の8番組を予約できます。



タイマー予約をする

準備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●録画可能なディスクまたはビデオテープを入れます。
- DVD/ ビデオボタンを押して適切なファンクションを選びます。
- ●時計が正しく合っているか確認します。

たとえば、12チャンネルのテレビ番組を20日の午後 (PM) 8 時00分から9時30分まで、録画モードをLPで予約する場合

設定を押す。

設定メニューが表示されます。

1



▲/▼ で「タイマー録画の予約」を選び、**決定** を押す。

タイマー録画の予約画面が表示されます。



2


▲/▼で「新規予約」を選び、**決定**を押す。 予約情報画面が表示されます。



ご注意

録画できないテープが入っている場合、ディスクに空きスペースが無い場合は、録画予約中、表示窓のタイマー録画表示「四」が点滅します。録画可能なテープまたはディスクに入れ換えてください。

タイマー録画のしかた (つづき)



1

1 ▲/▼ボタンで「予約タイプ」を選び、**決定**を押す。

2 ▲/▼ ボタンで「1回」を選び、**決定**を押す。



<u>4</u>

1 ▲/▼ボタンで「日付」を選び、**決定**を押す。

2 ▲/▼ボタンで録画する日を選び、決定を押す。

- **1 ▲/▼ボタン**で「開始」を選び、**決定**を押す。
- 2 録画開始時刻を合わせる。
 - ◀/▶ ボタンを押して、時 / 分を選び、決定ボタン を押します。
 - ●▲/▼ ボタンを押して、時刻を合わせます。
 - ●終了したら、**決定ボタン**を押します。



_____ ご注意

● 指定した日付で1回だけのタイマー録画を 選ぶ場合、「予約タイプ」で「1回」を選び ます。「予約タイプ」は、毎週の同じ曜日、 または月曜日から金曜日までなどの指定が 可能です。選べる指定は次のとおりです。

1回: 指定した日付のみ録画 毎週日: 毎週日曜日に録画 毎週月: 毎週月曜日に録画 毎週火: 毎週火曜日に録画 毎週水: 毎週水曜日に録画 毎週木: 毎週木曜日に録画 毎週金: 毎週金曜日に録画 毎週土: 毎週土曜日に録画


毎週土:毎週土曜日に録画 月一金:月曜日〜金曜日に録画 月一土:月曜日〜土曜日に録画

毎日: 毎日録画

- ●録画開始時刻、終了時刻は12時間表示です。夜の12時は、「0:00AM」、昼の12時は、「0:00PM」と表示されます。
- 「録画先」と「録画モード」は、あらかじめ 設定しておくことができます。27 ページ の「録画設定」を参照してください。


▲/▼ ボタンで「終了」を選び、決定を押す。 録画終了時刻の合わせかたは、録画開始時刻の合わせ かたと同じです。

- **1 ▲/▼ボタン**で「CH」を選び、**決定**を押す。
- 2 ▲/▼ボタンでチャンネルを選び、決定を押す。●▶または ▼ボタンを押すと、外部入力(外部] ま
- ●► または ◀ ボタンを押すと、外部入力(外部 1 または外部 2)を選ぶことができます。
 - **1** ▲/▼ ボタンで「録画先」を選び、**決定**を押す。
- **2** ▲/▼ ボタンでビデオまたは DVD を選び、**決定**を 押す。
 - **1 ▲/▼ボタン**で 「録画モード」を選び、**決定**を押す。
 - **2** ▲/▼ ボタンで録画モードを選び、**決定**を押す。
 - ●録画モードは、「録画先」で選んだ内容で表示されます。
- ●ビデオテープの録画モード、ディスクの録画モードは 48、52ページを参照してください。



ご注意

- ●録画はタイマー予約で設定した開始時刻の 少し前から開始します。
- ディスクとビデオのタイマー予約を同時刻 に設定することはできません。
- ビデオテープのタイマー録画中に DVD ディスクを見ることができます。ディスク のタイマー録画中も同様にビデオテープを 見ることができます。



▼で「決定」を選び、**決定**を押す。
■ タイマー予約の設定が完了し、タイマー録画の予約画面が表示されます。

12 他にタイマー予約を設定したいときは、手順3~11 を繰り返します。

設定 を押す。 タイマー録画の予約画面が消えて、通常の表示に戻ります。

予約入 / 切を押す。

タイマー録画表示「**ロ**」が表示窓に点灯し、タイマー録 画待機状態になります

- ●タイマー録画がディスクのみの場合は、ビデオファンクションに自動的に切り換わります。(DVD ファンクションを選ぶことはできません。)
- ●タイマー録画がテープのみの場合は、DVDファンク ションに自動的に切り換わります。(ビデオファンク ションを選ぶことはできません。)
- ●タイマー録画がディスクとテープの場合は、電源が切れます。本機をご利用になりたいときは、**予約入/切ボタン**を押してタイマー録画を解除してください。

予約内容の確認/変更

タイマー予約の内容を確認する場合は、手順 1 と 2 の操作を行い、「タイマー録画の予約」を選び、タイマー録画の予約画面を表示します。

タイマー予約の内容を変更したい場合は、変更したいタイマー予約を選び、**決定ボタン**を押します。変更の方法は、タイマー予約の操作と同じです。

予約内容の取消し

手順 1 と2の操作を行い、「タイマー録画の予約」を選び、タイマー録画の予約画面を表示します。

取消したいタイマー予約を選び、**取消しボタン**を押します。タイマー予約がリストから削除されます。


タイマー録画中の録画停止は**予約入/切ボタン**を押します。

予約時間帯が重なっているとき

タイマー予約は重ならないようにしてください。重なった予約は録画されません。

予約の時間帯が重なると、初めの予約が優先 しますので、前の録画が終了したあと、次の録 画が始まります。


重なった場合は、先の録画終了後、次の録画は さらに約1分遅れて開始します(前後の予約 終了時刻と開始時刻が同じときを含む)。



Gコード®で録画予約する

OVERW OVERW OVER TWEE

新聞または雑誌などのテレビ欄に記載されているGコードプログラム番号を入力して録画予約します。Gコード番号で予約するとチャンネル/日付け/開始時刻/終了時刻が自動的に設定されます。



準備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●録画可能なディスクまたはビデオテープを入れます。
- DVD/ ビデオボタンを押して適切なファンクションを選びます。
- ●時計が正しく合っているか確認します。

受信チャンネル、ガイドチャンネル設定のお願い

● Gコードで予約するためには、受信チャンネル、ガイドチャンネルを正しく設定しておく必要があります。設定方法は28ページを参照してください。

G コードを押してGコード予約画面を表示する。



1

数字 (0-9) σ_{GJ-F} σ_{GJ-F}




2

▲/▼で「予約タイプ」を選び、**決定**を押す。 ▲/▼で録画回数を「1回/毎日/毎週」から選び、**決定**を押す。



ご注意

録画できないテープが入っている場合、ディスクに空きスペースが無い場合は、録画予約中、表示窓のタイマー録画表示「四」が点滅します。録画可能なテープまたはディスクに入れ換えてください。



予約内容の確認をして、 決定を押す。



4

設定ボタンを押す。



5

予約入 / 切を押す。

タイマー録画表示「凹」が表示窓に点灯し、タイマー録 画待機状態になります

- ●タイマー録画がディスクのみの場合は、ビデオファンクションに自動的に切り換わります。(DVD ファンクションを選ぶことはできません。)
- ●タイマー録画がテープのみの場合は、DVDファンク ションに自動的に切り換わります。(ビデオファンク ションを選ぶことはできません。)
- 6

●タイマー録画がディスクとテープの場合は、電源が切れます。本機をご利用になりたいときは、**予約入/切ボタン**を押してタイマー録画を解除してください。

「予約内容の確認/変更」、「予約内容の取消し」、「予約時間が重なっているとき」については59ページを参照してください。

ご注意


- ●録画はタイマー予約で設定した開始時刻の少し前から開始します。
- ディスクとビデオのタイマー予約を同時刻に設定することはできません。
- ビデオテープのタイマー録画中に DVD ディスクを見ることができます。ディスクのタイマー録画中も同様にビデオテープを見ることができます。
- 予約録画中または予約録画待機中のときは、Gコード予約ができません。
- 録画予約の設定をしたときビデオテープが自動的に出てくる場合、ツメの折れたテープが入っている可能性があるので、ビデオテープを交換してください。
- 「Gコードを再設定してください。」と表示されたときは入力したGコードに間違いがないか、ガイドチャンネルが設定されているか確認してください(28ページを参照)。

音声を切り換える

VCR

ODDAW OVDAW OVDA

本機で二カ国語放送やステレオ放送を録画したテープを再生すると、二カ国語放送はは自動的に主+副音声が再生され、ステレオ放送はステレオで再生されます。音声を切り換えて副音声を聞くことができます。



ご注意)

● Hi-Fi ステレオモードで録画されていない テープを再生した場合は、音声はモノラル になります。

聞きたい音声に切り換える

Even

二カ国語放送やステレオ放送で録画した テープを再生したり、番組を見るとき は、**音声切換ボタン**を押して音声の出力 を切り換えることができます。

ステレオ

音声出力表示は、約4秒表示されます。

VCR の音声切り換え

音声出力表示	二力国語放送	ステレオ放送	
ステレオ	主+副音声	ステレオ	
左	主音声 左(主)の音		
右	副音声 右(副)の音		
モノラル	主音声	モノラル	

- 通常の場合は、Hi-Fi ステレオモードに設定されています。ステレオ音声が聞きにくい場合は、音声切換ボタンを押してモノラルに切り換えてください、
- 右チャンネルと左チャンネルの音声を切り換えて、テレビのステレオスピーカで聞くことができます。
- **音声切換ボタン**はモノラル放送の場合は、切り換わりません。

DVDの音声切り換え

OVER OVER OVER

DVDは二カ国語放送を録画した DVD-RW の VR モードのディスク再生時のみ主音声と副音声および主+副音声に切り換えることができます。 DVD-RW のビデオモードおよび DVD-Rは設定メニューの「主/副 録画音声」で選択された音声のみ記録しますので、音声を切り換えることはできません(27ページを参照)。

- DVD-RWのVRモードのディスクに録画した二カ国語放送をデジタル音声出力で聞く場合、設定メニューの「デジタル音声出力」で「PCM」を選択しているときのみ主音声と副音声および主+副音声の切り換えができます。「ビットストリーム」を選択している場合は固定(主+副音声)になります(26ページを参照)。
- ステレオ、モノラル放送を録画した場合は、それぞれステレオ、モノラルで再生され、音声を切り換えることはできません。

ディスクの編集

ここでは、DVD-RWディスクに録画された 内容を編集する方法について説明します。 ただし、編集できる項目は、録画モードに より異なります。VRモードでは、いろいろ な編集できますが、ビデオモードでは、編 集できる項目は少なくなります。

タイトルメニュー

VRモードのディスクでは、内容が記録されると、日付、時間、 チャンネル番号、その他の情報を含めたタイトル名が自動的に作 成されます。

ビデオモードのディスクでは、何も録画されていないディスクに 初めて録画すると、タイトル名は自動的にタイトル 1 になります。その後、2番目に録画された内容はタイトル2に設定され、以降同様にタイトル名が設定されます。最大99のタイトルが作成されます。タイトルメニューにこれらのタイトルがリスト表示されます。タイトルメニューは、内容を確認した後に再生する場合(34ページを参照)、またはディスクに録画された内容を確認する場合に使用できます。

オリジナルタイトル

上記で説明したタイトルはオリジナルタイトルと呼ばれます。これらのタイトルは録画ごとに追加されます。VRモードでは、さまざまな編集操作ができます。タイトル名の変更、チャプターマークの追加が可能です。さらに、不要なタイトルを消去してディスクの空き容量を増やすこともできます。

プレイリスト

オリジナルタイトルに基づいてプレイリストを作成できます。 映像を結合したり、不要な映像を消去することができます。 プレイリストでの編集はオリジナルタイトルに影響しません。重要なタイトルが間違って消去されないように、プレイリストを作成し、編集することをお勧めします。

プレイリストを作成した場合、タイトルメニューにはオリジナルタイトルとプレイリストの両方が表示されます。

編集可能な項目

編集可能な項目は、オリジナルタイトルとプレイリストでは異なります。 ビデオモードのディスクの場合、タイトル名のみを編集できます。 それぞれの編集可能な項目は次のとおりです。

編集項目	VR T	ビデオモード	
棚未织口	オリジナル	プレイリスト	オリジナル
再生	0	0	0
チャプターマークの追加	0	×	×
チャプターの結合	0	×	×
映像の消去	0	0	×
タイトルの消去	0	0	×
タイトル名の変更	0	0	0
プレイリストの作成	0	×	×
タイトルの結合	×	0	×


※ ビデオモードでディスクをファイナライズした場合、タイトルリストが作成され、タイトルメニューを使用できません。また、ディスク名、タイトル名の変更はできなくなります。

ご注意

- 本機では他の DVD レコーダーで録画・編集されたディスクを録画・編集することはディスクの記録状態によってできない場合があります。
- ディスク保護が設定されたディスクを編集・録画することはできません。このような場合、操作を始める前に、必ずディスク保護を解除してください(24ページを参照)。
- 映像を消去した場合、消去した範囲が実際 の消去範囲と異なることがあります。

プレイリストを編集する

オリジナルタイトルを基にプレイリストを 作成したり、編集することができます。



ご注意

- プレイリストは、VR モードの DVD-RW ディスクのみで作成できます。ビデオモー ドのDVD-RWディスク、DVD-Rディスク では作成できません。
- ディスクに8を超えるタイトルがある場合、次のページまたは前のページに移動できます(34ページを参照)。
- タイトルメニューが表示されている間は、 ビデオファンクションに切り換えることが できません。ビデオファンクションに切り 換える場合は、**タイトルメニュー/トップ** メニューボタンを押してタイトルメニュー を消してから、DVD/ビデオボタンを押し ます。

準 備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●録画してある VR モードの DVD-RW ディスクを入れます。
- DVD/ ビデオボタンを押して DVD ファンクションを選びます。(DVD ランプが点灯します。)

プレイリストを作成する

タイトルメニュー / トップメ

ニューを押す。

タイトルメニューが表示されます。



1

▲ /▼ でプレイリストの基にするオリジナルタイト

ルを選び、▶を押す。

編集メニューが表示されます。

▲ / ▼ で「プレイリスト作成」を選ぶ。




3

決定を押す。

編集メニューが消えて、作成されたプレイリストがリストの下に青色で表示されます。







ご注意

- タイトル名は、全角文字最大32文字(半角文字最大64文字)まで入力できます。長いタイトル名は省略されます。
- ●文字入力画面の使いかたは、「文字入力の しかた」(76ページ)を参照してください。

タイトル名を変更する

タイトルメニュー / トップメ

ニューを押す。

タイトルメニューが表示されます。

タイトル名を変更したいプレイリストを選ぶ。

- **1 ▲/▼ボタン**でプレイリストを選ぶ。
- **2** ► ボタンでプレイリストの編集メニューを表示する。
- 3 ▲/▼ボタンで「タイトル名変更」を選ぶ。



2

決定を押す。

文字入力画面が表示されます。

文字入力画面を使用してタイトル名を入力する。



4

タイトルメニュー / トップメ


二 ユ ―でタイトルメニューに戻る。



<u>5</u>

プレイリストを編集する (つづき)





不要な場面を消去する

作成したプレイリストの不要な場面を消去することができます。 プレイリストから不要な場面を消去しても、オリジナルタイトルの場面は消去されません。

タイトルメニュー / トップメ ニュー_{を押す。}

1

タイトルメニューが表示されます。

映像を消去したいプレイリストを選ぶ。

- **1 ▲/▼ ボタン**でプレイリストを選ぶ。
- **2** ► ボタンでプレイリストの編集メニューを表示する。
- **3 ▲/▼ ボタン**で「タイトル編集」を選ぶ。



2

決定を押す。

タイトル編集画面が表示されます。




3

決定を押して、タイトル編集画面上のプレイリストを再生する。

●操作ボタン(早送り、巻戻し、スキップー、スキップ+、再生、一時停止、スロー、CMスキップ)で 消去したい場面の開始位置を探します。







消去したい場面の開始位置で「開始点」を選び、**決定**を押す。

開始位置の静止画が左の小画面に表示されます。

●開始位置を簡単に合わせるには、「開始点」が選ばれているときに開始位置を探します。



5

消去したい場面の終了位置で「終了点」を選び、**決 定**を押す。

終了位置の静止画が右の小画面に表示されます。



6

消去する場面を確認する。

- ▲/▼ ボタンで「プレビュー」を選び、決定ボタン を押します。消去したあとの映像が再生されます。
- ●操作ボタン(早送り、巻戻し、スキップー、スキップ+、再生、一時停止)を、再生中に使用できます。

開始位置と終了位置を調整する。

- ●開始位置を調整するには、「開始点調整」選び、決 **定ボタン**を押します。 **◄/► ボタン**押して 1 コマ ずつ調整します。
- ●終了位置を調整するには、「終了点調整」選び、決定ボタンを押します。■/▶ ボタン押して1コマずつ調整します。

消去する場面を決定したら、**▲/▼ボタン**で「編集終 了」を選び、**決定**を押す。


●チャプターマークが消去する場面に自動的に追加されます。

ご注意

場面の確認(手順7)、または開始点と終了点の調整(手順8)を省略しても問題はありません。

プレイリストを編集する (つづき)





タイトルを結合する

複数のオリジナルタイトルまたはプレイリストを結合してプレイリストを作成できます。タイトルの結合には、最初にプレイリストを作成します。プレイリストにタイトルを結合することにより、複数のタイトルが結合されたプレイリストが作成されます。

タイトルメニュー / トップメ ニュー を押す。

タイトルメニューが表示されます。

結合するタイトルのプレイリストを選ぶ。

- **1 ▲/▼ボタン**でプレイリストを選ぶ。
- **2** ▶ ボタンでプレイリストの編集メニューを表示する。
- **3 ▲/▼ボタン**で「タイトル結合」を選ぶ。



2

決定を押す。

タイトルメニューから結合したいタイトルを選びます。




3

決定を押す。

プレイリストに選んだタイトルが結合されます。 複数のタイトルを結合するとトータルの録画時間が表示されます。







プレイリストを消去する

作成したプレイリストを消去できます。プレイリストを消去しても、オリジナルタイトルは消去されません。

タイトルメニュー / トップメ ■ ニュー_{を押す。}

タイトルメニューが表示されます。

消去したいプレイリストを選ぶ。

- **1 ▲/▼ ボタン**でプレイリストを選ぶ。
- **2** ► ボタンでプレイリストの編集メニューを表示する。
- **3 ▲/▼ ボタン**で「タイトル消去」を選ぶ。



2

決定を押す。

選んだプレイリストが消去されます。




オリジナルタイトルを編集する

VRモードのDVD-RWディスクでは、複数 の項目を編集できます。ビデオモードの DVD-RWディスクでは、タイトル名のみ編 集できます。

準備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- 録画済みのDVD-RWディスクを入れます。
- DVD/ ビデオボタンを押して DVD ファンクションを選びます。(DVD ランプが点灯します。)



ご注意)

- 録画時はチャプターマークが自動的に追加 されます。
- ディスクに8を超えるタイトルがある場合、次のページまたは前のページに移動できます(34ページを参照)。

チャプターマークを追加する

チャプターマークをオリジナルタイトルに追加できます。 チャプターマークは 1 つのディスクに999、1 つのタイトル に 99 まで作成できます。

タイトルメニュー / トップメ ニュー を押す。

タイトルメニューが表示されます。

チャプターマークを追加したいオリジナルタイトルを選ぶ。

- **1** ▲/▼ ボタンでオリジナルタイトルを選ぶ。
- **2** ► ボタンでオリジナルタイトルの編集メニューを表示する。
- **3 ▲/▼ボタン**で「チャプターマーク追加」を選ぶ。



2

決定を押す。

チャプターマーク追加画面が表示されます。




3

再生を押して、チャプターマークを追加したい場面を探す

●再生中は、操作ボタン(早送り、巻戻し、スキップ ー、スキップ+、再生、一時停止、スロー、CMス キップ)で探します。







- 1 チャプターマークを追加したい場面で、**決定ボタン**を 押す。
 - チャプターマークを追加した場面は緑色で表示されます。
- **2** チャプターマークを続けて追加したい場合は、**1** を繰り返す。
 - これで、チャプターマーク追加は完了です。
 - ●タイトルメニューを表示するには、リターンボタン を押します。
 - ●通常の表示に戻るには、**タイトルメニュー / トップ** メニューボタンを押します。



追加されたチャプターマーク

チャプターを結合する

追加したチャプターマークを削除することにより、チャプターどうしを結合することができます。

タイトルメニュー / トップメ

ニューを押す。

タイトルメニューが表示されます。

- チャプターを結合したいオリジナルタイトルを選ぶ。
- **1 ▲/▼ ボタン**でオリジナルタイトルを選ぶ。
- **2** ► **ボタン**でオリジナルタイトルの編集メニューを表示する。
- **3 ▲/▼ボタン**で「チャプター結合」を選ぶ。



2

決定を押す。

チャプター結合画面が表示されます。


1つ目のチャプターマークが赤色で表示され、2つ目のチャプターの先頭が静止画で表示されます。

ご注意

◆ 不要な場面を消去して自動的に追加された チャプターマークは、削除することができ ません。

オリジナルタイトルを編集する(つづき)







ご注意

タイトル名は、VRモードで全角文字最大32 文字(半角文字最大64文字)まで、ビデオ モードで全角文字最大15文字(半角文字最 大30文字)まで入力できます。長いタイトル 名は省略されます。



- **1** スキップ+/スキップーボタンを押して、消去したい チャプターマークを選ぶ。
 - ●赤色が選ばれているチャプターマークです。
- 2 決定ボタンを押す。

チャプターマークが消去され、消去したチャプター マークの前のチャプターに結合されます。

- **3** チャプターマークを続けて消去したい場合は、**1** と**2** を繰り返す。
 - ●タイトルメニューを表示するには、**リターンボタン** を押します。
 - ●通常の表示に戻るには、タイトルメニュー/トップメニューボタンを押します。

オリジナルのタイトル名を変更する

COMPANIE OF THE PARIE OF THE PA

OVER

タイトルメニュー / トップメ

ニュー_{を押す。}

タイトルメニューが表示されます。

タイトル名を変更したいオリジナルタイトルを選ぶ。

- **1 ▲/▼ ボタン**でオリジナルタイトルを選ぶ。
- **2** ► ボタンでオリジナルタイトルの編集メニューを表示する。
- 3 ▲/▼ ボタンで「タイトル名変更」を選ぶ。




2

決定を押す。

キーボード画面が表示されます。

タイトル名の入力方法は、プレイリストと同じ操作です。「タイトル名を変更する」(65ページ)の手順4と5を参照し、タイトル名を入力します。



ご注意

- オリジナルタイトルから場面を削除する と、そのタイトルから作成したプレイリス トが削除されます。
- ●数分続いている場面を削除するだけで、 ディスクの空き容量が増えます。
- 削除した場面に、チャプターマークが自動 的に追加されます。そのチャプターマーク は、チャプター結合で削除することができ ません。

不要な場面を消去する

オリジナルタイトルの不要な場面を消去することができます。 消去する前に確認してください。消去するともとに戻りませ ho

不要な場面を消去すると、ディスクの空きを増やすことがで きます。

タイトルメニュー / トップメ

- ユーを押す。

タイトルメニューが表示されます。

不要な場面を消去したいオリジナルタイトルを選ぶ。

- **1 ▲/▼ボタン**でオリジナルタイトルを選ぶ。
- 2 ▶ ボタンでオリジナルタイトルの編集メニューを表示 する。
- **3 ▲/▼ボタン**で「タイトル編集」を選ぶ。



1 決定ボタンを押す。

次のメッセージ画面が表示されます。

このタイトルを編集しますか? 編集すると、このタイトルで作成した プレイリストが削除されます。 はいいいえ

2 ◄/▶ ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押す。 タイトル編集画面が表示されます。


●「いいえ」を選んで、**決定ボタン**を押すとタイトル メニューに戻ります。

不要な場面の消去方法は、プレイリストと同じ操作で す。

「不要な場面を消去する」(66 ページ) の手順 4~9 を参照し、不要な場面を消去します。

オリジナルタイトルを編集する (つづき)





オリジナルタイトルを消去する

オリジナルタイトルを消去することができます。 消去する前に確認してください。消去するともとに戻りませ ...

オリジナルタイトルを消去すると、ディスクの空きを増やすことができます。

タイトルメニュー / トップメ ニュー を押す。

タイトルメニューが表示されます。

消去したいオリジナルタイトルを選ぶ。

- **1 ▲/▼ ボタン**でオリジナルタイトルを選ぶ。
- **2** ► **ボタン**でオリジナルタイトルの編集メニューを表示する。
- **3 ▲/▼ ボタン**で「タイトル消去」を選ぶ。



2

1 決定ボタンを押す。

次のメッセージ画面が表示されます。




- **2 ◄/▶ ボタン**で「はい」を選び、**決定ボタン**を押す。 オリジナルタイトルが消去されます。
- ●消去したく無い場合は、「いいえ」を選んで、**決定 ボタン**を押します。

74

ディスク名を変更する

OVD-RW OVD-RW OVD-R

ディスクの名前を変更することができます。



ご注意

● タイトル名は全角文字最大32文字(半角文 字最大64文字)まで入力できます。長い ファイル名は省略されます。


準備

- ●テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●録画済みのディスクを入れます。
- DVD/ ビデオボタンを押して DVD ファンクションを選びま す。(DVD ランプが点灯します。)

タイトルメニュー / トップメ **ニュー**を押す。

タイトルメニューが表示されます。

- **1 ▲/▼ボタン**で「ディスク名|を選ぶ。
- **2** ► **ボタン**で編集メニューを表示する。
- 3 ▲/▼ ボタンで「ディスク名変更」を選ぶ。



決定を押す。

文字入力画面が表示されます。



文字入力画面を使用してタイトル名を入力する。

●文字の入力しかたは、「文字入力のしかた」 (76) ページ)を参照してください。

タイトルメニュー / トップメ

ユーでタイトルメニューに戻る。



文字入力のしかた

DVD-RW DVD-RW DVD-R


文字入力をするときは、文字入力画面が表示されます。 それぞれの左側の表示はリモコンのボタンに対応してい ます。

文字入力画面の種類

文字入力画面は、3種類あります。**入力切換ボタン**を押して切り換えることができます。

かな入力画面

ひらがなやカタカナ、漢字、数字などを入力する画面です。



英字入力画面

アルファベットを入力する画面です。



記号/数字入力画面

記号/数字を入力する画面です。



文字の入力方法

文字の入力方法は ▲/▼/◀/▶ ボタンで選ぶ方法と**数字** ボタンで入力する方法の2種類あります。

ここでは、**数字ボタン**で入力する方法を例に説明します。

ひらがな、記号の入力方法

- 1 入力したい文字に対応したリモコンのボタンを押す。
 - ●「あ行」の文字を入力する場合は、**数字ボタン**の1 を繰り返し押します。

押すごとに、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「あ」と順に切り換わります。

■ 濁点、半濁点を入力する場合数字ボタンの 11 を押します。

「ば」または「ぱ」と入力したい場合は、**数字ボタン**の6で「は」を入力したあとに、**数字ボタン**の11を押します。

押すごとに、「ば」→「ぱ」→「は」と切り換わります。

●小文字を入力する場合数字ボタンの 12 を押します。「っ」と入力したい場合は、数字ボタンの4で「つ」を入力したあとに、数字ボタンの12を押します。

●記号を入力する場合停止ボタンを押します。押すごとに、記号「一」「、」「。」「・」「?」「!」「「」「」」/ を選ぶことができます。

- スペースを入力する場合一時停止ボタンを押します。
- **2** タイトルメニューボタンを押して文字を確定する。 選んだ文字が確定され、全角文字で入力されます。

漢字、カタカナ、半角の文字を入力する

- 1 入力したい文字に対応したリモコンのボタンを押す。
- 2 再生ボタンを押す。 選んだ文字の漢字、カタカナ、半角文字の変換候補画 面が表示されます。
- **3 DVDメニューボタン**を押して入力する漢字、半角文字の候補が表示されている画面を選ぶ。
- **4** ▲/▼/ボタンで入力する漢字(または半角文字)を選び、決定ボタンを押す。

選んだ漢字(または半角文字)が入力されます。

●たとえば、「運動会」と入力したい場合は「うんどうかい」と入力して、**再生ボタン**を押して変換すると候補をしぼって選ぶことができます。

英字、記号/数字を入力する方法

入力切換ボタンを押して文字入力画面を切り換えることができます。

1 入力切換ボタンを押して、文字入力画面を切り換える。

ボタンを押すごとに、英字入力画面→記号/数字入力画面→かな入力画面に切り換わります

- 2 入力したい文字に対応したリモコンのボタンを押す。
 - ●例)「A」「B」「C」を入力したい場合
 数字ボタンの 1 を繰り返し押します。
 押すたびに、「A」→「B」→「C」→「A」と順に切り換わります
 - ●小文字を入力したい場合 数字ボタンの12を押します。
- **3** タイトルメニューボタンを押して文字を確定する。 選んだ文字が全角文字で入力されます。

●半角の文字を入力したい場合

文字を入力したあとに次の操作を行ってください。

入力切換ボタンを押して、文字入力画面を切り換えます。

入力したい文字に対応したリモコンのボタンを押す。

- 2 再生ボタンを押す。
- 3 ▲/▼ ボタンで半角文字を選び、決定ボタンを押す。

入力した文字を削除する

入力した文字を間違えた場合は、入力した文字を削除することができます。

取消しボタンを押す。

最後に入力した文字が一文字削除されます。つづけて文字を削除したい場合は、**取消しボタン**を繰り返し押してください。

●文字を指定して削除する場合

設定ボタンまたは**DVDメニューボタン**を押して、削除 したい文字の後ろにカーソルを動かしたあとに、**取消し ボタン**を押します。

入力した文字をディスクに記録する

入力した内容を確認して、その名前でよければディスク に記録します。

- **1 タイトルメニューボタンを押す**。 メッセージ画面が表示されます。
- **2「はい」を選んで、決定ボタンを押す。**入力した文字が記録され、タイトルメニューに戻ります
 - ●「いいえ」を選ぶと、文字入力画面に戻ります。

文字入力を止めたいときは

- **1 リターンボタンを押す**。 メッセージ画面が表示されます。
- **2**「いいえ」を選んで、決定ボタンを押す。 タイトルメニューに戻ります。

▲/▼/◀/▶ボタンを使って文字を入力する場合

- **1** ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して入力したい文字を選ぶ。
 - ●「あ行」の文字を入力する場合は、「あ行/1」を選び、決定ボタンを繰り返し押します。
 押すごとに、「あ」→「い」→「う」→「え」→
 「お」→「1」→「あ」と順に切り換わります。
- 2 ▲/▼/ ◀/▶ ボタンを押して「確定」を選び、決定ボタンを押す。


選んだ文字が確定され、全角文字で入力されます。

◆ その他の操作の場合も、▲/▼/ ◄/▶ ボタンで選んでから決定ボタンを押します。

プをディスクにダビングする

OVD RW OVD RW OVD R VCR

ビデオテープの内容をディスクに録画するこ とができます。



ご注意

- ◆次の場合は、ダビングできません。
 - 録画防止機能のついたビデオテープ。
 - ディスク保護が設定されている。
 - ディスクに空きが無い。
- 次の場合は、ダビングを中止します。
 - ビデオテープが終わりまで再生して停止 した。
 - ディスクの空きが無くなった。
 - ビデオテープの信号が無信号のとき。
- テレビ番組または映画などから録画したもの は、個人として楽しむなどのほかは、著作権 法上、権利者に無断で使用できません。

準 備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に合わせてくだ。 さい。
- 再生するビデオテープと録画先のディスクを入れます。
- 再生するビデオテープは、誤消去防止用ツメを折って、誤って消 去しないようにしてください。
- 録画先のディスクの空きが十分にあることを確認してください。

DVD/ビデオを押してDVDファンクショ

ンにする。

DVDランプが点灯します。

録画モード/スピードを押して録画

モードを選ぶ。

- ●録画モードボタンを押すたびに、「SP」、「LP」、 「EP」、「XP」の順に切り換わります。
- ■録画モードは、テレビ画面と本体の表示窓に表示さ
- ●録画モードについては、52ページを参照してくだ さい。

DVD/ビデオを押してビデオファンクショ

ンにする。

ビデオランプが点灯します。

ビデオの

ご注意

ビデオランプが点灯することを確認してください。

ダビングを押す。


DVD ファンクションに自動的に切り換わります。 ビデオが再生待機状態、DVDが録画待機状態にな り、次のメッセージが表示されます。

◀/▶ で [はい] を選 び、決定を押す。 ダビングを開始します。

ビデオ⇒DVD ダビングしますか? はいいえ

●ダビングをしたくないときは、「いいえ」を選んで 決定ボタンを押します。

ダビング中は、ビデオ再生、DVD 録画、「dub」が 表示窓に表示されます。



ビデオ再生

DVD線画


●時計 / カウンターボタンを押すことにより録画タイ トルの経過時間が表示されます。

●ダビングを中止するときは停止ボタンを押します。

ディスクをテープにダビングする

CDVD-RW CDVD-RW CDVD-R EVCR

ディスクの内容をビデオテープに録画することができます。



ご注意

- ◆次の場合は、ダビングできません。→録画防止機能のついたディスク。
 - テープの誤消夫防止用ツメが折れている。
- ●次の場合は、ダビングを中止します。
- ディスクが終わりまで再生して停止した。ビデオテープの残りがなくなった。
- テレビ番組または映画などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

指定したタイトルまたはプレイリストのみの ダビング

ディスクに記録されたタイトルを指定して、またはプレイリストのみをダビングする場合は、必要なタイトルまたはプレイリストの再生を開始し、そのあとすぐにダビング、停止、一時停止のいずれかのボタンを押します。ダビングボタンを押した場合、上記の手順5から始めてください。停止または一時停止ボタンを押した場合は、上記の手順4から開始してください。タイトルまたはプレイリストの最初の数秒間は録画されない場合があります。タイトルまたはプレイリストの再生が終了したあと、ダビングが停止します。

準 備

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に合わせてく ださい。
- ●再生するディスクと録画先のビデオテープを入れます。
- ●録画先のビデオテープの残り時間が十分にあることを確認してください。

DVD/ビデオを押してビデオファンクショ

1

ビデオランプが点灯します。

録画モード/スピード_{を押して録画モー}

ドを選ぶ。

ンにする。

- ●**録画モードボタン**を押すたびに、「SP」、「EP」が 切り換わります。
- ●録画モードは、テレビ画面と本体の表示窓に表示されます。
- ●録画モードについては、48ページを参照してください。

DVD/ビデオを押して、DVDファンクショ

ンにする。

ご注意

DVD ランプが点灯します。

DVD

DVDランプが点灯することを確認してください。

ダビングを押す。

4

● DVD ファンクションに自動的に切り換わります。 DVD が再生待機状態、ビデオが録画待機状態にな り、次のメッセージが表示されます。

◄/▶ で「はい」を選び、 **決定**を押す。

ダビングを開始します。

●ダビングをしたくないとき は、「いいえ」を選んで決 **定ボタン**を押します。 DVD⇒ビデオ ダビングしますか?

ダビング中は、DVD再生、ビデオ録画、「dub」が表示窓に表示されます。




5

- ●時計 / カウンターボタンを押すことによりテープカウンターが表示されます。
- ●ダビングを中止するときは停止ボタンを押します。

他のビデオ機器からダビングする

OVDAV OVIGO OVDA EVGA

他のビデオレコーダーやビデオカメラなどを接続してダビングできます。



本体背面の音声/映像入力端子(L1)に接続することもできます。 さらに、前面および背面の各S映像入力端子は、ディスクへの録 画に使用できます(S映像入力端子は、ビデオテープへの録画に は使用できません)。

準 備

本機を録画用のビデオとして接続する場合

- テレビの電源を入れて、テレビの入力を外部入力に合わせてください。
- ●外部入力 1 (外部入力2) の入力モードを選びます (映像は25ページ、音声は26ページを参照)。
- 誤消去防止用ツメが折られていないテープまたは十分な空きがあるディスクを入れます。
- テープに録画する場合はビデオファンクションに、ディスクに 録画する場合は DVD ファンクションにします。
- 1 入力切換ボタンを押して、「外部2」(または「外部1」)を選ぶ。

外部 1 (L1): 背面の入力端子 外部 2 (L2): 前面の入力端子

L2(またはL1)の表示を表示窓で確認します

- 2 録画モード/スピードボタンを押して、録画モードを選ぶ。 ビデオテープ: SPまたは EP (48ページを参照)
 - ディスク: SP、LP、EPまたはXP(52ページを参照)
 - ●録画モードボタンを押すたびに、「SP」、「LP」、「EP」、 「XP」の順に切り換わります。
 - ●録画モードは、テレビ画面と本体の表示窓に表示されます。
 - ●録画モードについては、48、52ページを参照してください。
- 3 本機の録画ボタンを押す。
- 4 録画が開始してから再生側の再生ボタンを押す。 ダビングを中止するときは**停止ボタン**を押します。

ご注意

- ●本機を再生側として使用する場合、画面に表示されるマークまたは文字も映像としてダビングされます。画面に表示を出さないようにするには、24ページの「テレビ画面の表示を消す」を参照してください。
- テレビ番組または映画などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録画禁止のビデオまたは DVD ディスクを ダビングすることはできません。

言語コード一覧表

"音声言語"、"字幕言語"、"DVDメニュー言語"のその他の言語を設定するためのコードです(20ページを参照)。

言語名	コード	言語名	コード	言語名	コード	言語名	コード
アイスランド語	1929	カンボジア語	2123	タジク語	3017	ブルガリア語	1217
アイマラ語	1135	ギリシア語	1522	タタール語	3030	ブルターニュ語	1228
アイルランド語	1711	キルギス語	2135	タミル語	3011	ベトナム語	3219
アゼルバイジャン語	1136	グアラニー語	1724	チェコ語	1329	ヘブライ語	1933
アッサム語	1129	グジャラト語	1731	チベット語	1225	ペルシャ語	1611
アファル語	1111	グリーンランド語	2122	ティグリニア語	3019	ベロルシア語	1215
アプハジア語	1112	グルジア語	2111	テルグ語	3015	ベンガル(バングラ)語	1224
アフリカーンス語	1116	クルド語	2131	デンマーク語	1411	ポーランド語	2622
アムハラ語	1123	クロアチア語	1828	ドイツ語	1415	ポルトガル語	2630
アラビア語	1128	ケチュア語	2731	トウイ語	3033	マオリ語	2319
アルバニア語	2927	コーサ語	3418	トルクメン語	3021	マケドニア語	2321
アルメニア語	1835	コルシカ語	1325	トルコ語	3028	マダガスカル語	2317
イタリア語	1930	サモア語	2923	トンガ語	3025	マライ(マレー)語	2329
イディッシュ語	2019	サンスクリット語	2911	ナウル語	2411	マラッタ語	2328
インターリングア語	1911	ジャワ語	2033	ネパール語	2415	マラヤーラム語	2322
インドネシア語	1924	ショナ語	2924	ノルウェー語	2425	マルタ語	2330
ウェールズ語	1335	シンド語	2914	ハウサ語	1811	モルダビア語	2325
ヴォラピュック語	3225	シンハラ語	2919	バシキール語	1211	モンゴル語	2324
ウォロフ語	3325	スウェーデン語	2932	パシュト語	2629	ヨルバ語	3525
ウクライナ語	3121	ズール語	3631	バスク語	1531	ラオ語	2225
ウズベク語	3136	スコットランド(ゲール)語	1714	ハンガリー語	1831	ラテン語	2211
ウルドゥー語	3128	スペイン語	1529	パンジャブ語	2611	ラトビア(レット)語	2232
エストニア語	1530	スロバキア語	2921	ビハール語	1218	リトアニア語	2230
エスペラント語	1525	スロベニア語	2922	ビルマ語	2335	リンガラ語	2224
オーリヤ語	2528	スワヒリ語	2933	ヒンディー語	1819	ルーマニア語	2825
オランダ語	2422	スンダ語	2931	フィジー語	1620	レトロマンス語	2823
カザフ語	2121	セルビア語	2928	フィンランド語	1619	ロシア語	2831
カシミール語	2129	セルボクロアチア語	2918	ブータン語	1436	英語	1524
カタロニア語	1311	ソマリ語	2925	フェロー語	1625	韓国(朝鮮)語	2125
ガリチア語	1722	タイ語	3018	フランス語	1628	中国語	3618
カンナダ語	2124	タガログ語	3022	フリジア語	1635	日本語	2011

オートチャンネル設定一覧

■29~31ページの手順で**エリア(地域)コード**を設定すると、各チャンネルポジションに自動的に受信チャンネル、ガイドチャンネルが設定されます。

±m.v.t		-117	;	チャン	ネルポジショ	ンと放	送局名・受信	言チャン	ソネル・ガィ	イドチ ・	ヤンネル	
都道	都市	エリア	1		2		3		4		5	
府県		(地域)	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル
北海道	札幌	01	北海道放送	1/1			NHK総合	3 80	TV北海道	17/ 17	札幌テレビ	5 5
	旭川	48			NHK教育	2 90			TV北海道	33 / 17		
	北見	49			NHK教育	2 /90						
	帯広	50	北海道TV	34 35					NHK総合	4/80		
	釧路	51			NHK教育	2 /90			TV北海道	29 17		
	室蘭	51			NHK教育	2 90			TV北海道	29 / 17		
	函館	52	テレビ北海道	21 17					NHK総合	4 80		
青 森	青森	02	青森放送	1/1			NHK総合	3 80	青森朝日	34/34	NHK教育	5 90
	八戸	53			岩手放送	2/6	TV岩手	37 35	青森朝日	31/34	札幌テレビ	12/5
岩 手	盛岡	03	東北放送	1/1	めんこいTV	33 / 33	TV岩手	35 35	NHK総合	4 80		
宮城	仙台	04	東北放送	1/1			NHK総合	3/80			NHK教育	5 90
秋田	秋田	05			NHK教育	2 /90					秋田朝日	31
	大 館	54	青森放送	1/1					NHK総合	4 80	秋田朝日	59 31
山形	山形	06							NHK教育	4/90		
	鶴岡	55	山形放送	1/10			NHK総合	3/80				
福島	福島	07	東北放送	1/1	NHK教育	2 90			元ル゛ュー福島	31/31		
	会津若松	56	NHK総合	1/80			NHK教育	3/90	元ル゛ュー福島	47 /31		
	いわき	57	東北放送	1/1	7北1-福島	32 31			NHK総合	4 /80		
茨城	水戸	08	NHK総合	44/80	メトロポリタン	14/	NHK教育	46/90	日本テレビ	42/4	放送大学	16/
栃木	宇都宮	09	NHK総合	29 80	メトロポリタン	14/	NHK教育	27/90	日本テレビ	25 <i>/</i>	放送大学	16/
群馬	前橋	10	NHK総合	52/ 80		14/14	NHK教育	50/90	日本テレビ	54/4	群馬テレビ	48/48
埼 玉	さいたま	11	NHK総合	1/80	メトロポリタン	14/14	NHK教育	3/90	日本テレビ	4/4	放送大学	16
千 葉	千 葉	12	NHK総合	1/80	メトロポリタン	14/14	NHK教育	3/90	日本テレビ	4/4	放送大学	16
東京	東京	13	NHK総合		メトロポリタン	14/14	NHK教育	3/90	日本テレビ	4/4	放送大学	16
神奈川	横浜	14	NHK総合	l 1 /	メトロポリタン	14/14	NHK教育	3/90	日本テレビ	4/4	放送大学	16
新 潟	新潟	15					新潟TV21	21/21	TV新潟	29 / 29	新潟放送	5 5
富山	富山	16	北日本放送	1/1	北陸放送	6	NHK総合	3/	石川TV	37 /37		
石川	金 沢	17	北日本放送	1/1			富山TV	34/34	NHK総合	4/80		
福井	福井	18					NHK教育	3/90				
山梨	甲府	19	NHK総合	1/80			NHK教育	3/90	日本テレビ	4/4	山梨放送	5 5
長 野	長 野	20			NHK総合	2/80			長野朝日	20/20		
	飯田	58	長野朝日	44/20			NHK教育	3/90	NHK総合	4/80		
岐 阜	岐 阜	21	東海テレビ	1/1			NHK総合	39 80			中部日本放送	5 5

■地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、「マニュアルチャンネル設定」(30ページ)で該当放送局の受信チャンネルを変更してください。

		£-	ァンネ	ルポジション	ノと放	送局名・受信	言チャ	ンネル・ガ	イドチ	ャンネル			
6		7		8		9		10		11		12	
放送局名	チャンネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャンネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャンネル
				北海道文化	27 / 27			北海道TV	35			NHK教育	12/90
		札幌テレビ	7/5	北海道文化	37 / 27	NHK総合	9/80	北海道TV	39 35	北海道放送	11/1		
		札幌テレビ	7/5	北海道文化	59 / 27	NHK総合	9/80	北海道TV	61/35	北海道放送	53/		
北海道放送	6/1			北海道文化	32/ 27			札幌テレビ	10/5			NHK教育	12/90
		札幌テレビ	7/5	北海道文化	41 27	NHK総合	9/80	北海道TV	39 35	北海道放送	11/		
		札幌テレビ	7 5	北海道文化	41/ 27	NHK総合	9/80	北海道TV	39 35	北海道放送	11/		
北海道放送	6			北海道文化	27 / 27			NHK教育	10/90	北海道TV	35 / 35	札幌テレビ	12/5
				北海道文化	27 / 27					北海道TV	35 35	青森TV	38 38
		NHK教育	7 /90	北海道文化	27 / 27	NHK総合	9/80	めんこいTV	29 / 33	青森放送	11/	青森TV	33 / 38
 岩手放送	6	東日本放送	32 / 32	NHK教育	8 90	宮城TV	34 34	青森テレビ	38 38	岩手朝日北道	31/ 20	仙台放送	12/
		東日本放送	32 / 32			宮城TV	34 34					仙台放送	12/12
						NHK総合	9/80			秋田放送	11/	秋田TV	37 /37
 秋田放送	6/11			NHK教育	8/90							秋田TV	57 37 38
 元ピュー山形	36/ 36	さくらんぽTV	30/ 30	NHK総合	8/80			山形放送	10/10			山形TV	/38
 NHK教育	6/90	さくらんぽTV	24 / /30	がじュー山形	22 / 36							山形TV	39 / 38
 福島中央TV	33/	東日本放送	32 / 32	宮城テレビ	34 34	NHK総合	9/80	福島放送	35	福島テレビ	11/	仙台放送	12/12
福島テレビ	6	東日本放送	32 32	福島中央TV	37 / 33	宮城TV	34 34	福島放送	35			仙台放送	12
 福島中央TV	34 / 33	東日本放送	62 / 32	福島テレビ	8/11			NHK教育	10 /90	仙台放送	12/ 12	福島放送	36 35
 TBSテルビ	40/6			フジテレビ	38/	千葉TV	39 46	テレビ朝日	36/10			テレビ東京	32/ 12
 TBSテルビ	23 6			フジテレビ	21/8	栃木TV	31 23	テレビ朝日	19/10	群馬TV	48 48	テレビ東京	17/ 12
 TBSテルビ	56	放送大学	40/ 16	フジテレビ	58/8	TV埼玉	38	テレビ朝日	60/10			テレビ東京	62/12
 TBSテレビ	6	TV埼玉	38 38	フジテレビ	8/8	千葉TV	46	テレビ朝日	10/10	群馬TV	48 48	テレビ東京	12
 TBSテレビ	6	テレビ神奈川	42 / 42	フジテレビ	8/8	千葉TV	46 46	テレビ朝日	10/	TV埼玉	38 / 38	テレビ東京	12/12
 TBSテレビ	6	テレビ神奈川	42 42	フジテレビ	8/8	千葉TV	46 46	テレビ朝日	10/	TV埼玉	38 38	テレビ東京	12/ 12
 TBSテレビ	6	テレビ神奈川	42 42	フジテレビ	8/8			テレビ朝日	10/			テレビ東京	12/12
				NHK総合	8/80			新潟総合	35 35			NHK教育	12/90
 チューリップTV	32 32							NHK教育	10/90			富山TV	34
 北陸放送	6	北陸朝日	25 25	NHK教育	8/90			TV金沢	33/			石川TV	37 37
北陸放送	6					NHK総合	9/80			福井放送	11/	福井TV	39/39
 TV山梨	37/37	TBSテレビ	6	フジテレビ	8/8			テレビ朝日	10/			テレビ東京	12/ 12
TV信州	30/					NHK教育	9/90	長野放送	38/	信越放送	11/		
信越放送	6/11			TV信州	42/30			長野放送	40/38				
TV愛知	25 25	岐阜放送	37/ /37	三重TV	33 / 33	NHK教育	9/90			名古屋元化	 	中京TV	35 35

オートチャンネル設定一覧 (つづく)

#177.4£			;	チャン	 ネルポジショ	ンとが	送局名・受信	チャン	ノネル・ガイ	′ドチ+	ァンネル	
都道	都市	エリアコード	1		2		3		4		5	
府県 		(地域)	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル
静岡	静岡	22	東海テレビ	1/1	NHK教育	2 90			静岡第一TV	31/31	中部日本放送	5 5
	浜 松	59	東海テレビ	1/1	静岡第一TV	30 31			NHK総合	4 80	中部日本放送	5 5
愛 知	名古屋	23	東海テレビ	1/1			NHK総合	3 80			中部日本放送	5 5
三重	津	24	東海テレビ	1/1	TV愛知	25 25	NHK総合	31/80	毎日放送	4/4	中部日本放送	5 5
滋賀	大 津	25			NHK総合	28 / 80			毎日放送	36/4		
京都	京都	26			NHK総合	32 / 80	TV大阪	19 19	毎日放送	4/4		
大 阪	大 阪	27			NHK総合	2 /80	TV大阪	19 19	毎日放送	4/4		
兵 庫	神戸	28			NHK総合	28 / 80	TV大阪	19 19	毎日放送	18/ 4		
奈 良	奈 良	29			NHK総合	2 /80	TV大阪	19 19	毎日放送	4/4	NHK奈良	51/
和歌山	和歌山	30			NHK総合	32/ 80			毎日放送	42/4	TV和歌山	30/30
鳥取	鳥取	31	日本海テレビ	1/1			NHK総合	3/80	NHK教育	4/90		
島根	松江	32	日本海テレビ	30/1								
	浜 田	61			NHK総合	2 /80	日本海テレビ	54/1			山陰放送	5
岡山	岡山	33	岡山放送	35 35	TVせとうち	23 / 23	NHK教育	3/90			NHK総合	5/80
広島	広島	34	TV新広島	31/31			NHK総合	3/80	中国放送	4/4		
	福山	60	NHK総合	1/80			TV新広島	26 31			広島ホーム	24/35
ЩΠ	ЩП	35	NHK教育	1/90	九州朝日放送	2/1	TVQ九州	23/19	山口朝日	28 28	大分放送	5 5
徳島	徳島	36	四国放送	1/1	TV大阪	19/	NHK総合	3/80	毎日放送	4/4	TV和歌山	55 30
香川	高 松	37	TVせとうち	19/23			NHK教育	39/	毎日放送	4/4	NHK総合	37/ 80
愛 媛	松山	38	TVせとうち	23/23	NHK教育	2 /90	広島テレビ	12/	広島ホーム	35/	TV新広島	31/31
	新居浜	62	TVせとうち	23/23	NHK総合	2/80	広島テレビ	12/	NHK教育	4/90	TV新広島	31
高知	高 知	39							NHK総合	4/80		
福岡	福岡	40	九州朝日放送	1/1	サガテレビ	36/ 36	NHK総合	3/80	RKB毎日	4/	TVQ九州	19 19
	北九州	63			九州朝日放送	2/1	福岡放送	35/	サガテレビ	36	TVQ九州	23/
佐賀	佐賀	41	九州朝日放送	57/1	NHK教育	40/	福岡放送	52/37	サガテレビ	36 36	TVQ九州	14/19
長崎	長 崎	42	NHK教育	1/90	九州朝日放送	57 1	NHK総合	3/80	I R K B毎日	4/1	長崎放送	5
熊本	熊本	43	九州朝日放送	1/1	NHK教育	2/90	熊本朝日	16/	熊本県民	22/	長崎放送	5 5
大 分	大 分	44	九州朝日放送	1/1	テレビ山口	38	NIIIIZWA A	3 / 80	RKB毎日	4/4	大分放送	5 5
宮崎	宮崎	45	南日本放送	1/1			TV宮崎	35 35				
	延岡	64	南日本放送	1/1	NHK教育	2/90			NHK総合	4/80		
鹿児島	鹿児島	46	南日本放送	1/1	TV熊本	34/	NHK総合	3/80	TV宮崎	35/	NHK教育	5/90
	阿久根	65			TV熊本	34/34			鹿児島放送	23/	鹿児島読売	17/
沖 縄	那覇	47			NHK総合	2/80						

表のみかた



		ナ1	アノイ	ルポジション	ノと放	达向名・又1	言ナヤ	ノイル・刀・	1 トナ	ヤンイル			
6		7		8		9		10		11		12	
放送局名	チャンネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チャン ネル	放送局名	チネ
静岡朝日TV	33/	TV愛知	25 25			NHK総合	9/80			静岡放送	11/	TV静岡	35
静岡放送	6/11	TV愛知	25 25	NHK教育	8/90			静岡朝日TV	28/			TV静岡	3,
岐阜放送	37/37	中京TV	35 35	三重TV	33/	NHK教育	9/90			メーテレ	11/	TV愛知	2
朝日放送	66	三重TV	33/	関西テレビ	8/8	NHK教育	9/90	読売テレビ	10/10	メーテレ	11/	中京TV	3
朝日放送	38/6	京都テレビ	34/34	関西テレビ	40/8	びわ湖放送	30/	読売テレビ	42/10			NHK教育	4
朝日放送	6	京都テレビ	34/34	関西テレビ	8/8	サンテレビ	36 36	読売テレビ	10/10			NHK教育	1
朝日放送	66	京都テレビ	34/34	関西テレビ	8/8	サンテレビ	36/ 36	読売テレビ	10/			NHK教育	1
朝日放送	20/6			関西テレビ	22/	サンテレビ	36/ 36	読売テレビ	24/			NHK教育	2
朝日放送	6	京都テレビ	34/34	関西テレビ	8/8	サンテレビ	36/ 36	読売テレビ	10/	奈良TV	55 55	NHK教育	1
朝日放送	44/6			関西テレビ	46/8			読売テレビ	48/	奈良TV	55 55	NHK教育	2
								山陰放送	22/			山陰中央TV	2
NHK総合	6/80			山陰中央TV	34 34			山陰放送	10/			NHK教育	1
				山陰中央TV	58/ 34	NHK教育	9/90						ľ
		瀬戸内海放送	25 33			西日本放送	9/9			山陽放送	11/		Ĺ
		NHK教育	7/90			広島ホーム	35 35					広島テレビ	1
		NHK教育	7/90				7	中国放送	10/4			広島テレビ	1
		テレビ山口	38 38	RKB毎日	8/4	NHK総合	9/80	元化"西日本	10/9	山口放送	11/	福岡放送	3
朝日放送	6/6	サンテレビ	36 36	関西テレビ	8/8	西日本放送	9/9	読売テレビ	10/	山陽放送	11/	NHK教育	3
朝日放送	6	瀬戸内海放送	33/	関西テレビ	8/8	西日本放送	9/9	読売テレビ	10/10	山陽放送	29/	岡山放送	3
NHK総合	6/80	愛媛朝日元化゛	25 25	伊予テレビ	29/	西日本放送	9/9	南海放送	10/	山陽放送	11/	愛媛放送	3
南海放送	6/10	愛媛朝日卍ビ	14/25	伊予テレビ	27/ 29	西日本放送	9/9	広島ホーム	35 35	山陽放送	11/	愛媛放送	3
NHK教育	6/90			高知放送	8/8		/	TV高知	38/			部はんさん	4
NHK教育	6/90					元ル"西日本	9/9			熊本放送	11/	福岡放送	3
NHK総合	6/			RKB毎日	8/4			元化"西日本	10/9	熊本放送	11/	NHK教育	1
TV熊本	34/34	長崎放送	5/5	RKB毎日	48/	NHK総合	38/80	元化"西日本	60/9	熊本放送	11/	TV長崎	3
TV熊本	34/34		25 25	元化"西日本	9/9	長崎文化	27 / 27	熊本放送	11/	TV長崎	37/37	熊本県民	2
TV熊本	34/34	TV長崎	37/ 37	サガテレビ	36	NHK総合	9/	TVQ九州	19/	熊本放送	11/	RKB毎日	1
南海放送	10/	T V大分	36 36	福岡放送	37/ 37	大分朝日	24	TVQ九州	19/	テレビ西日本	9/9	NHK教育	1
		鹿児島放送	32/	NHK総合	8/80	鹿児島TV	38/	宮崎放送	10/10			NHK教育	1
宮崎放送	6/10	鹿児島放送	32/	TV宮崎	39/	鹿児島TV	38/						
宮崎放送	10/10	鹿児島放送	32/	熊本県民	22/	鹿児島TV	38/	熊本朝日	16/16	熊本放送	11/	鹿児島読売	3
鹿児島TV	35 38	熊本県民	22/	NHK総合	8 / 80	熊本朝日	16/	南日本放送	10/	熊本放送	11/	NHK教育	1
	/		7	沖縄テレビ	8/8			琉球放送	10/10	琉球朝日	28/28	NHK教育	1

用語集

DTS*1 dts

DTS とはデジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems)の略です。5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式で、DVDビデオのオプション音声タイプとして認められています。本機をDTS対応AVアンプなどと接続してDTSデジタル・サラウンドで記録されたDVDビデオを再生すると、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に5.1ch 音声を楽しむことができます。

DVD メニュー

DVDビデオに記録されたメニュー。このメニューから字幕言語、音声などを選択できます。

MP3

MPEG1 を使用するオーディオ圧縮の一種です。

VR モード

この録画モードは、DVD-RWディスクの基本的な録画モードで、このモードのときに複数の編集機能を使うことができます。

WMA

Windows Media™Audioの略です。これは米国 Microsoft Corporationによって開発された音声圧 縮技術です。

Windows Media、Windowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より 認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードし てください。もし、認証されていないアプリケーション を使用すると正常に動作しないことがあります。

インターレーススキャン

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて1画面(フレーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。通常は、解像度の数字の後ろに"i"を付けて(480iなど)表記します。

オートチャプター

録画中に自動的にチャプターマークをDVDディスクに付ける機能です。

オリジナルタイトル

録画して作成されたタイトルは、「オリジナルタイトル」といいます。

視聴制限

ディスクよっては視聴者の年齢に応じて再生を制御 する機能です。視聴制限レベルはディスクの種類ご とに設定されます。

自動時計合わせ機能

NHK教育テレビにチャンネルを合わせておくと、毎日 正午に±3分以内の誤差を自動的に補正します。

字墓言語

映画などの字幕に使用される言語。視聴者は選んだ 言語で視聴することができます。

スライドショー

多くの画像(JPEG ファイル)を順次表示する機能です。

設定メニュー

録画や再生など本機のさまざまな機能の設定を表示するメニュー。タイマー録画も設定メニューから設定します。

タイトル

ディスクに録画された番組は、「タイトル」といいます。

タイトルメニュー

ディスクに記録されたタイトルとトラックを一覧に するメニュー。ディスクの再生と編集に使用します。

チャプター

タイトル内のセクションは「チャプター」といいま す。

トップメニュー

再生するチャプター、字幕言語などを選ぶための DVDビデオのメニュー。

トラック

音楽用CDの曲は「トラック」といいます。

トラック情報画面

音楽用CDを入れている場合、タイトルメニュー/トップメニューボタンを押したときに表示される画面です。

ドルビー*2デジタル DIGITAL

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトや現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録されているソフトがあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトには、5つのチャンネルにそれぞれのシーンに合った音声が個別で記録されています。また、サブウーファーから出力される低音も記録されています。本機をドルビーデジタル対応AVアンプなどと接続してこのソフトを再生すると臨場感あふれるマルチチャンネル再生を楽しむことができます。

パンスキャン

本機に接続した4:3 テレビでワイド (16:9) 形式で記録されたディスクを再生中に、再生画像の左右の端をカットして4:3 サイズにする機能です。

ビデオモード

この録画モードは、ファイナライズすることにより 他の DVD プレーヤーで再生できる互換性がありま す。

ファイナライズ

本機で録画または編集されたディスクを、他のDVD プレーヤーで再生するための操作です。

ファイルメニュー

MP3、WMA、またはJPEG CD をセットしているときに、タイトルメニュー/トップメニューボタンを押すと表示されるメニューです。

プログレッシブスキャン

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、または横線などの多い画像でチラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに"p"を付けて(480pなど)表記します。

プレイリスト

オリジナルタイトルに基づいて利用者が作成したタイトルです。

マルチアングル機能

DVDディスクによっては、複数の異なるアングルから同時に撮影された映像が記録されています。(同じ映像が正面、左側、右側などから撮影されます)。このようなディスクでは、映像のアングルを選ぶことができます。

リージョン番号

DVDソフトは国または地域別に再生可能な番号が決められています。これを「リージョン番号」といいます。

レターボックス

本機に接続した4:3 テレビで、ワイド (16:9) 形式 で記録されているディスクを再生する際に、再生画像の上下の黒い帯を表示する機能です。

- **¹ "DTS" および "DTS Digital Out" は米国の Digital Theater Systems, Inc.登録商標です。 米国 Digital Theater Systems, Inc. からの 実施権に基づき製造されています。
- *2 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビー ラボラトリーズの商標です。

エラー / 警告メッセージ一覧

	エラー / 警告メッセージ	原因	対処	参照ページ
電源	システムエラー しばらくお待ち下さい	電源障害または AC コードプラグの外れにより、 正しく終了せずに電源が切れた。(異常終了)	メッセージが消えるまでお待ちくだ さい。	-
	システムエラー ディスク確認中です	ディスクへの書き込みが終わる前に、電源 が突然停止した。	メッセージが消えるまでお待ちくだ さい。	_
	システムエラー ディスク処理失敗の可能性がありま す決定 Key を押して下さい。	データの処理が終了した。	決定ボタン を押し、通常の画面に戻します。	52
再生	ディスクが入っていません	ディスクが入っていないときに、 再生ボタ ン が押された。	ディスクを確認して正しいディスク を入れます。	33
	リージョンコードが違います	リージョン番号の「2」または「ALL」以 外のディスクが挿入されています。	「2」または「ALL」以外のディスク は再生できません。	9
	このディスクは再生できません - C104、C105、C106、C107	ディスクを識別できません。	ディスクを確認して正しいディスク を入れます。	9
録画	ディスクが入っていません	ディスクが入っていないときに、 録画ボタ ン が押された。	ディスクを確認して正しいディスクを入れます。	54
	処理中です しばらくお待ち下さい	録画終了中です。	終了するまでお待ちください。	_
	録画が中断されました-C204	録画中にディスクがいっぱいになりました。	不要なタイトルを削除または他の ディスクを入れて録画を始めます。	74
	録画できません-C203	空きのないディスクへ録画しようとした。	不要なタイトルを削除または他の ディスクを入れて録画を始めます。	71
	録画できません -C206 録画できません -C207	録画に対応していないディスクへ録画しようとした。 ディスク消去防止機能が適用されている。	録画可能なディスクを入れます。 「ディスクプロテクト」を「オフ」にします。	10 24
	録画できません -C208	ファイナライズ済みのディスクへ録画しようとした。	ファイナライズを解除するか他の ディスクに録画します。	24
	 録画できません -C209	他の製品で録画されたディスクへ録画しようとした。	他のディスクに録画します。	_
	録画できません -C210	PC データが記録されているディスクへ録 画しようとした。	他のディスクに録画します。	_
	ディスクエラー-C205、C211、 C212、C213	ディスクに傷または汚れが見つかりまし た。	ディスクを確認して入れ直すか他の ディスクに録画します。	-
	最大録画タイトル数を超えるため、 録画できません	ディスクに 99 のタイトルが録画されました。	不要なタイトルを削除または他の ディスクを入れます。	74
	最大チャプター数を超えるため、録 画できません	ディスクに 999 のチャプターが記録され ている。	不要なチャプターを削除または他の ディスクを入れます。	71
	録画禁止された映像のため、録画で きません	コピー保護映像を録画しようとした。	コピー保護映像は録画できません。	53
	録画禁止された映像のため、録画が 中断されました	録画中、コピー保護映像に変わった。	コピー保護映像は録画できません。	53
	コピーワンス映像のため、ビデオ モードで録画できません	「1 回だけ録画可能」な映像をディスクへ 録画しようとした。(ビデオモード)	CPRM 対応 DVD-RW Ver1.1/1.2 の VR モードディスクを入れます。	53
	CPRM ディスクでないため、録画で きません	「1回だけ録画可能」な映像をCPRM機能のないディスクへ録画しようとした。	CPRM 対応 DVD-RW Ver1.1/1.2 の VR モードディスクを入れます。	53
ダビング	ダビング実行のため、インターレー ス映像に切り換えます	ディスクからビデオテープへのダビングが プログレッシブスキャンモードで開始した。	ディスクからビデオテープへのダビングでは、 インターレースモードに切り換わります。	79
	ダビングできません -C251	録画元のテープまたはディスクが入っていない。	録画元のテープまたはディスクを入れます。	78,79
	ダビングできません-C254、C255	コピー元のビデオテープまたはディスクが録画禁止映像。	録画禁止映像はダビングできません。	53
= .75	ダビングが中断されました	ダビング中にビデオテープまたはディスク がいっぱいになった。	他のテープまたはディスクを入れて録画を始めます。	78,79
ディスク 設定	ディスクエラー-C302、C303	ディスクの傷または汚れによりディスクを 初期化できない。 ディスクの傷または汚れによりディスクを	ディスクを確認して入れ直すか他の ディスクを入れる。 ディスクを確認して入れ直す。	9
	ディスクエラー-C304、C305	ファイナライズできない。		9
	ディスクエラー-C306	ディスクの傷または汚れによりファイナライズを解除できない。	ディスクを確認して入れ直す。	9
5 / 1 "	ディスクエラー -C307、C308	ディスクの傷または汚れによりディスクプロテクトのオン / オフができない。	ディスクを確認して入れ直す。	9
タイトル メニュー	編集できません	ディスクの傷または汚れにより編集が行え ない。	ディスクを確認して入れ直すか他のディスクを入れる	9
	編集できません -C408	チャプターの結合が行えない。	場面の消去で自動的に入ったチャプ ターは消去できません。 	71
	処理中です しばらくお待ち下さい	編集などの長時間を要する作業が実行中です。	完了するまでお待ちください。	-

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら以下の項目を確認してください。また、本機と接続している機器(テレビなど)もあわせて確認してください。それでも正常に動作しないときは「保証とアフターサービス」(93ページ)をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

				43.07
	症状	主な原因	対 応	参照 ページ
	電源が入らない。	① 電源プラグが抜けている。	① コンセントにしっかり差し込む。	15
	電源が入っているのに操作が	① 外部からの雑音妨害ノイズが入ったために誤	① 電源コードを一度コンセントから抜き、約3時間	90
	できない。	動作を起こしている。	後にあらためてコンセントに差し込み、電源を入 れてください。	
共		 ② タイマー録画中にテープまたはディスクがいっ	② タイマー録画(旦)表示が点滅していたらテープ切	57
通		ぱいになった。	れです。 予約入/切ボタン を押してタイマー録画状態を解除してください。	
		③ DVDファンクション、ビデオファンクション が間違っている。	③ 使用するファンクションに切り換えてください。	
	音声や映像が出ない。または乱 れる。	①正しく接続がされていない。	① 接続を確認してください。	16
	チャンネル設定ができない。	① チャンネルが外部入力(L1,L2)になっている。	① チャンネルを外部入力(L1,L2)以外にしてください。	_
	テープの再生画面が出ない。	① 本機とテレビのS-映像端子/D映像端子を接	① テープの映像出力はVCR/DVD出力端子のみです。	16
		続している。	- 本機とテレビの映像端子どうしを接続してください。	
		② プログレッシブモードになっている。	② プログレッシブモードを解除する。	47
		③ 接続しているテレビの入力が外部入力になって いない。	③ 接続しているテレビの入力を外部入力に合わせてください。	
	ビデオテープが入らない。	① ビデオテープがすでに入っている。	① 取出しボタンを押してビデオテープを取り出し	48
		② ビデオテープの入れかたが違う。	てください。 ② ビデオテープの窓側を上に、背表紙を手前にしてください。	48
	テープの頭出し(VISS)が正	(1) 録画時間が短く、頭出し信号の間隔が	 ① 録画時間を長めにする。 	50
	しく動作しない。	近、瞬間の間が短く、頭面の間内の間隔が、	Sample CECOTO S	
	ハイファイ記録テープを再生	① ハイファイ音声を選んでいない。	(1) リモコンの 音声切換ボタン を押してステレオを	62
	しても音声がこもっている。	O バーン)・「日戸で悪/UCUMGUN	選ぶ。	0_
	音声が出ない。	│ │ ① アンプの入力選択が正しくない。	(1) アンプの入力選択を確認してください。	_
	ц, в щого то	② (ピクチャーサーチ、静止画再生等)を行っている。	② ふつうの再生をしてください。	_
	静止画、サーチ、スロー、	① これらの機能が使用できないディスクを	(1) ディスクによりこれらの機能が使用できな	36
	繰り返し再生、プログラム	再生している。	いことがあります。	37
再	再生が実行できない。	HI CONO.		38
生	テレビ画面サイズが切り換わ	(1) 本機の設定があっていない。	① 本機の設定を確認してください。	25
	らない。画面が縦または横に	② テレビの設定があっていない。	② テレビの設定を確認してください。	25
	伸びている。			
	画面表示がでない。	① 画面表示が"オン"になっていない。	① 画面表示を"オン" にしてください。	24
	タイトルを選んでも再生	① 視聴制限で規制されている。	① 視聴制限の設定を確認してください。	21
	が始まらない。			
	音声言語や字幕言語を変	① ディスクに複数の言語が記録されていな	① ディスクにより複数の言語が記録されてい	20
	更できない。	しい。	ないものがあります。	
		② ディスクが再生中の変更に対応していない。	② ディスクメニューで変更してください。	_
	字幕がでない。	① ディスクに字幕が記録されていない。	 ディスクにより字幕が記録されていないものがあります。 	20
		 ② 字幕が"オフ" になっている。	② 字幕の選択をしてください。	41
	アングルが変更できない。	(1) ディスクに複数のアングルが記録されて	① ディスクにより複数のアングルが記録され	40
		いない。	ていないものがあります。	_
	手のマークが表示される。	① 禁止行為を行っている。	① これは本機での禁止行為を意味します。	33
	他のDVDプレーヤーで再生	① プレーヤーがRW互換に対応していない。	① VRモードで録画されたディスクは、RW互換の	11
	できない。		プレーヤーで再生できます。	
	録画ができない。	① ビデオテープの「ツメ」が折れてる。	① 「ツメ」の折れていないテープを入れてください。	48
		② ディスクの空きがない。	② 不要なタイトルなどを削除して空きを作るか、他	74
録			のディスクを入れてください。	
画		③ ディスクプロテクトがオンになっている。	③ ディスクプロテクトをオフにしてください。	24
		④ 映像が録画禁止対応になっている。	④ 録画禁止の映像は録画できません。	53

故障かな?と思ったら(つづき)

				44.07
	症状	主 な 原 因	チェック項目	参照 ` ページ
		⑤ ディスクにタイトルが99記録されている。	⑤不要なタイトルを削除してください。	74
		⑥ ディスクにチャプターが999記録されている。	⑥不要なチャプターを削除してください。	71
		⑦ ディスクがファイナライズされている。	⑦ファイナライズを解除して、録画してください。	24
	録画・再生・ビデオテープ・	①タイマー録画予約待機状態になっている。	① タイマー録画予約を解除するため 予約入/	59
	ディスクの取出しができない。		切ボタン を押す。	
	再生画面にノイズがでる。	① ビデオテープが傷んでいる。	① 新しいビデオテープを使ってください。	_
		② オートトラッキングの範囲を超えてる。	② +/ーボタンで調整してください。	50
		③ ビデオヘッドが汚れている。	③市販の乾式クリーニングカセットを使って	90
録			クリーニングする。	
画	ディスクの消去ができない。	① DVD-Rに記録している。	① DVD-Rは消去できません。	10
	タイマー録画ができない。	① ビデオテープまたはディスクが入っていない。	① ビデオテープまたはディスクを入れてください。	57
		② 時計をセットしていない。	② 時計をセットしてください。	22
		③ ビデオテープの「ツメ」が折れてる。	③「ツメ」の折れていないテープを入れてください。	48
		④ 録画開始時刻/録画終了時刻をセット	④正しくセットしてください。	58
		していない。		
		⑤ 途中で停電があった。	⑤ 時計をセットして、やり直してください。	22
		⑥ タイマー録画(凹)表示が点灯していない。	⑥ 予約入/切ボタン を押して、タイマー録画	59
			(国)表示を点灯させます。	
	タイマー録画が終了して	①毎日、毎週予約のタイマー予約をして	①毎日、毎週の予約を取り消します。	58
	も、タイマー予約内容が	いる。		
	消えない。			
	他の機器からダビングが	①正しく接続していない。	①正しく接続してください。	80
	できない。	②外部入力を選んでいない。	② 入力切換ボタン を押して、外部入力にする。	80
リ	リモコンで操作できない。	① 電池の+-が逆になっている。	① +-を正しく入れて下さい。	15
リモコン		② 電池が消耗している。	② 2本とも新しいものと交換して下さい。	15
[키		③ リモコンが本体の受光部に向いていない。	③ リモコンを正しく向けてお使いください。	15
\				1 .

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズが入った場合などに誤動作を起こすことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、約3時間後にあらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。また電源が切れない場合は、本体の電源ボタンを10秒以上押し続けてください。

ビデオの点検

ヘッドの汚れについて

ヘッドの汚れは次のような場合に起こります。

- 結露によってヘッドにテープが絡んだ場合
- 傷や、汚れたテープを使った場合
- 長時間ご使用の場合

ヘッドクリーニングについて

画像にノイズが入るようになったときは、市販の乾式ヘッドクリーニングテープをお使いになり、ヘッドをクリーニングしてください。そのままお使いになると、画像が映らなくなることがあります。なお、ヘッドクリーニングを行う前に、クリーニングテープの取扱説明書をあわせてお読みください。

ヘッドの摩耗について

ヘッドクリーニングを行っても画像が鮮明にならないときは、ビデオヘッドが摩耗していることが考えられます。このような場合は、ヘッドの交換が必要です。お買い上げの販売店または裏表紙の修理受付センターにお問い合わせください。

定期的な点検について

ビデオヘッドやテープの駆動部分が汚れたり、摩耗したりすると、鮮明な画像が映らなくなります。温度、湿度、ホコリなどの使用環境によって異なりますが、およそ使用 1000 時間をめどに点検に出されることをお勧めします。詳しくはお買い上げの販売店または裏表紙の修理受付センターにお問い合わせください。

初期設定一覧
















	電源	AC100V (50Hz/60Hz)	
	外形寸法	幅 430mm X 高さ 99mm X	奥行き 325mm
	質量	約5.5kg	
	動作時消費電力	27W	
	待機時消費電力(FL消灯時)	2.5W	
	待機時消費電力(FL点灯時)	3.5W	
	VCR/DVD出力	映像端子(1系統)	RCAピンジャック
共	(DVD/ビデオ共用出力)	音声端子(左右1系統)	RCAピンジャック
通		映像端子	S1/S2端子、D1/D2端子
部	DVD専用出力	音声端子(左右1系統)	RCAピンジャック
		デジタル音声出力端子	光端子/同軸端子
		前面映像端子	RCAピンジャック/S端子
	外部入力	前面音声端子(左右1系統)	RCAピンジャック
	71267 (73	後面映像端子	RCAピンジャック/S端子
		後面音声端子	RCAピンジャック
	チューナー(受信チャンネル)	VHF:1~12ch UHF:13~68	2ch CATV:C13~C63ch
	時計	12時間(午前・午後)方式	
	停電保証	約30分	
	録画/再生方式	VHS方式	
ビデ	録音/再生方式	ハイファイ方式(2チャンネル)	/リニアトラック方式
オの部	テープスピード	標準(SP)/3倍(EP)	
部	タイマー録画予約	1か月8番組予約	
	早送り・巻き戻し時間	54秒(T-120使用時)	
	再生ディスク	DVD (12cm、8cm)、CD	(12cm、8cm)
	録画モード	VRモード、ビデオモード	
	録画対応ディスク	DVD-RW、DVD-R	
	録画時間(4.7GB基準)	XP:約60分/SP:約120分/LP:	約240分/EP:約360分
	音声周波数特性	DVD:4Hz - 22kHz	
部		CD:4Hz - 20kHz	
	音声S/N比	90dB	
	全高周波ひずみ率	1%以下	
	ワウ・フラッター	0.01%Wrms	
빞	電源	DC3V(単4形乾電池2個)	
モコン	質量	約80g	
ン	リモコン操作距離	約5m(ただし直進)	
付属品	75Ω同軸ケーブル、映像/音声コー 取扱説明書(本書)、保証書	ド、単4形乾電池2個、リモコン	

[※] 本機をご使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電圧が異なりますのでご使用できません。 This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

[※] 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

[※] 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。

[※] 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、約3時間後にあらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は修理受付センターにご相談ください。

修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」(89~90ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご依頼ください。

連絡していただきたい内容

- 商品名: ビデオー体型 DVD レコーダー
- 型番: DVR-RT500
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

保証期間中は…

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。 **保証期間が過ぎているときは**…

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

修理についてのご相談/お問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理についてはお買い求めの販売店へご依頼ください。万一お困りの場合は、窓口(裏表紙)へご相談くださるようお願いいたします。

サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、裏表紙の<u>修理受付センター</u>でお受けします。 (沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします)

●サービスステーションの記載内容は、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、<u>修理受付センター</u>にご確認ください。

また、認定店は不在の場合もござい	いますの	び、持ち込み希望の	お客様は、 <u>修埋党</u>	<u> 付センター</u> にこ確認くたさい。
●北海道地区			受付 月~金 9	9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 5受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆ 札幌サービスセンター	ΕΛΥ	011-611-5694		札幌市中央区北 2 条西 20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店		0166-55-7207		旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店		0155-23-7757		帯広市西 5 条南 2 8 丁目 1-1
函館サービス認定店		0138-40-6473	〒 041-0811	函館市富岡町 2-18-7
	FAA	0130-40-0473		
●東北地区			受付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も):30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 5受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆ 仙台サービスステーション	FAX	022-375-4996	〒 981-3121	仙台市泉区上谷刈石田 20
山形サービス認定店	FAX	023-615-1627	〒 990-0023	山形市松波 1-8-17
盛岡サービスステーション	FAX	019-659-1895	〒 020-0051	盛岡市下太田下川原 153-1
青森サービス認定店	FAX	017-735-2438	〒 030-0821	青森市勝田 2-16-10
八戸サービス認定店	FAX	0178-44-3351	〒 031-0802	八戸市小中野 4-3-34
秋田サービス認定店	FAX	018-869-7401	〒 010-0802	秋田市外旭川字梶の目 346-1
郡山サービスステーション	FAX	024-934-6566	〒 963-8861	郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第 2 ビル
●関東・甲信越地区(1)			受付 月~土 9	9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX	03-3419-4234	〒 155-0032	世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション		03-3621-7610	〒 130-0011	
城北サービスステーション		03-3550-3625	〒 175-0083	
多摩サービスステーション		042-524-5947		立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F
	.,,,,			
●関東・甲信越地区(2)			受付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も	:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
新潟サービスステーション	FAX	025-241-1879	〒 950-0913	新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX	0259-63-3400	〒 952-1209	佐渡市金井町千種 1158-1
☆ 千葉サービスセンター	FAX	043-207-2555	〒 263-0014	千葉市稲毛区作草部町 1369-1 椎の実ハイツ 1F
つくばサービス認定店	FAX	0298-58-1369	〒 305-0045	つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306	〒 310-0844	水戸市住吉町 307-4
☆ 埼玉サービスセンター	FAX	048-651-8030	〒 331-0812	さいたま市北区宮原町 1-310-1
川越サービス認定店	FAX	049-233-6581	〒350-0804	川越市下広谷 1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX	028-657-5882	〒321-0912	宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店	FAX	0270-22-1859	〒 372-0801	伊勢崎市宮子町 1191-17 パサージュ 808 伊勢崎 101号
☆ 神奈川サービスセンター	FAX	045-943-3788	〒 224-0037	横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店	FAX	045-943-3155	〒 224-0036	横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店	FAX	046-224-7724	〒 243-0807	厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
三宅島サービス指定店 勝見電機	TEL	04994-6-1246	〒100-1211	三宅村大字坪田
松本サービスステーション	FAX	0263-48-2768	〒 390-0852	松本市大字島立 180-5
長野サービス認定店	FAX	026-229-5250	〒 380-0935	長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003	〒 400-0035	甲府市飯田 4-9-14
●中部地区				: 30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
人名士尼井 ビュレン	FAV.	052 522 1140		受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
☆ 名古屋サービスセンター ・ きせ、ビス製完成		052-532-1148		名古屋市西区押切 2-8-18
津サービス認定店		059-213-6712		
岡崎サービス認定店		0564-33-7080	₹ 444-0931 = 500,9356	岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店		058-274-5256	〒 500-8356 ■ 433,8034	岐阜市六条江東 1-1-3
静岡サービスステーション		054-237-5691		静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店		055-967-8455		沼津市北今沢 12-7
浜松サービス認定店		053-422-1401		浜松市篠ヶ瀬町 415 ビラモデルナ 5 号
金沢サービスステーション		076-269-4758	〒 920-0362 ■ 030-9311	
富山サービス認定店		076-425-3027	〒 939-8211 = 010-0001	富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	〒 910-0001	福井市大願寺 3-5-9

■ BB JE JIL IV			
●関西地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆ 大阪サービスセンター	FAX	06-6310-9120	〒 564-0052 吹田市広芝町 5-8
大阪南サービス認定店	FAX	0722-75-2625	〒 593-8322 堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
大阪北サービス認定店	FAX	06-6453-5666	〒 531-0076 大阪市北区大淀中 3-9-4
奈良サービス認定店	FAX	0742-36-8713	〒 630-8132 奈良市大森西町 21-26
和歌山サービス認定店	FAX	0734-46-3026	〒 641-0021 和歌山市和歌浦東 3-1-25
京都サービスステーション	FAX	075-352-2588	〒 600-8322 京都市下京区西洞院通五条下ル小柳町 513-2 五条久保田ビル 1F
福知山サービス認定店	FAX	0773-24-5375	〒 620-0055 福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
神戸サービスステーション	FAX	078-251-7173	〒 651-0086 神戸市中央区磯上通り 5-1-13
姫路サービス認定店	FAX	0792-51-2656	〒 671-0224 姫路市別所町佐土 4-2
●中国地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
1 + 5 11 13 > >	E 4 1/	000 040 0000	☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆広島サービスステーション		082-248-9939	〒 730-0041 広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1F
徳山サービス認定店		0834-33-5759	〒 745-0006 周南市花畠町 3-11 森広事務所 1F
福山サービス認定店		0849-31-2791	〒 720-0815 福山市野上町 3-12-9
岡山サービスステーション		086-244-8748	〒 700-0975 岡山市今 8-15-21
松江サービス認定店		0852-22-7779	〒 690-0017 松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
鳥取サービス認定店	FAX	0857-29-1290	〒 680-0061 鳥取市立川町 5-240-1
●四国地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
高松サービスステーション	ΓΛV	087-861-4841	〒 760-0078 高松市今里町 1-16-1
同仏 ケーヒススナーンヨン	ΓAΛ	007-001-4041	
高松サービスステーション 徳島サービス認定店		088-669-6076	〒 770-8023 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号
	FAX		
徳島サービス認定店	FAX FAX	088-669-6076	〒 770-8023 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号
徳島サービス認定店 高知サービス認定店	FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1 F 〒791-8067 松山市古三津5-10-35 商船ビル1 F
徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店	FAX FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321 089-951-6270	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1 F 〒791-8067 松山市古三津5-10-35 商船ビル1 F 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ●九州地区 ☆ 福岡サービスステーション	FAX FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321 089-951-6270 092-412-7460	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 〒791-8067 松山市古三津5-10-35 商船ビル1F 受付月~金9:30~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3
徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ●九州地区 ☆ 福岡サービスステーション 博多サービス認定店	FAX FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321 089-951-6270 092-412-7460 092-461-1643	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 〒791-8067 松山市古三津5-10-35 商船ビル1F 受付月〜金9:30~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7
徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ●九州地区 ☆ 福岡サービスステーション 博多サービス認定店 長崎サービス認定店	FAX FAX FAX FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321 089-951-6270 092-412-7460 092-461-1643 095-849-4606	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 〒791-8067 松山市古三津5-10-35 商船ビル1F 受付月〜金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ●九州地区 ☆ 福岡サービスステーション 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店	FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321 089-951-6270 092-412-7460 092-461-1643 095-849-4606 096-331-3323	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 〒791-8067 松山市古三津5-10-35
徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ◆九州地区 ☆福岡サービスステーション 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 大分サービス認定店	FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321 089-951-6270 092-412-7460 092-461-1643 095-849-4606 096-331-3323 097-549-2420	〒770-8023 徳島市勝石町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 南船ビル1F 受付月~金9:30~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 〒870-0851 大分市大石町5丁目1-1
徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ◆九州地区 ☆ 福岡サービスステーション 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 大分サービス認定店 北九州サービスステーション	FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321 089-951-6270 092-412-7460 092-461-1643 095-849-4606 096-331-3323 097-549-2420 093-951-1748	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 〒791-8067 松山市古三津5-10-35 商船ビル1F 受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3 福岡市博多区上牟田2-6-7 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 〒870-0851 大分市大石町5丁目1-1 〒802-0011 北九州市小倉北区重住3-1-20
徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ◆九州地区 ☆福岡サービスステーション 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 大分サービス認定店	FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321 089-951-6270 092-412-7460 092-461-1643 095-849-4606 096-331-3323 097-549-2420	〒770-8023 徳島市勝石町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 南船ビル1F 受付月~金9:30~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 〒870-0851 大分市大石町5丁目1-1
徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ◆九州地区 ☆福岡サービスステーション 博多・サービス認定店 長・サービス認認定店 大分サービス認定店 北九州サービスステーション 鹿児島サービスステーション	FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX	088-669-6076 088-802-3321 089-951-6270 092-412-7460 092-461-1643 095-849-4606 096-331-3323 097-549-2420 093-951-1748 099-224-7692	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 商船ビル1F 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 福岡市博多区博多駅南2-12-3 福岡市博多区上牟田2-6-7 852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 〒870-0851 大分市大石町5丁目1-1 1 12-10 〒892-0841 鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2F

平成1 6年8月現在 VOL. 010

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『保証とアフターサービス』 (P.93)をお読みのうえ、修理受付センター(裏表紙)に点検をで依頼ください。

ご相談窓口・ 修理窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、<u>お買い求めの販売店様</u>へお問い合わせください。

なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名② ご購入日③ 故障症状を具体的に、ご連絡ください。

●パイオニアホームページ : お客様サポート

http://www.pioneer.co.jp/support/index.html

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

ファックス

<下記窓口へのお問い合わせの時のご注意>市外局番「0070」で始まる♥プリーフォン及び「0120」で始まる極のリーゲイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

₩ 0070-800-8181-22

一般電話

[一般電話] 03-5496-2986

●ファックス受付

03-3490-5718

部品のご購入についてのご相談窓口

●部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダイヤル) 🔯 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 9 5

ファックス (フリーダイヤル) 0000120-5-81096

一般電話

0538-43-1161

修理についてのご相談窓口

●お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

修理受付センター(沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~20:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダ イヤル) 2000 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 2 8

ファックス (フリーダイヤル) 0000120-5-81029

一般電話

03-5496-2023

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

一般電話

0 9 8 - 8 7 9 - 1 9 1 0

098-879-1352

VOL. 010

© 2004 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社 電 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<04100001>

<VRA1243-A>



J2D31201.